

Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota fiscal e nota de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- Não sentar ou aplicar sobre peso;
- Não arrastar os produtos;
- Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
 - Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
 - Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
 - Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármore, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
 - Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- No se sienta o aplique sobre peso.
 - No arrastre los productos.
 - Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
 - It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
 - The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
 - Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
 - To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- Do not sit or apply overweight.
 - Do not drag the product.
 - If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.


How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.


TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br

telasul

M915001



915001-00
ARMÁRIO / CABINET / ALACENA












| Nº | CÓDIGO/CODE | DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN | QTD |
|----|-------------|--|-----|
| 1 | FDO0402 | FUNDO / BOTTOM / FONDO 796x378x2mm | 1 |
| 2 | LAT0527 | LATERAL / SIDE 352x290x15mm | 2 |
| 3 | PRT0526 | PRATELEIRA / SHELF / REPISA 800x310x15mm | 2 |
| 4 | PTA0378 | PORTA / DOOR / PUERTA 793x346x15mm | 1 |

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 137069 + 135990 (-01)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|----|--|----|----|---|----|----|---|---|---|---|----|
| AE | TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO | 4 | AE | TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO | 10 | AE | TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO | 10 | DP | AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR | 2 | T | BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO | 2 |
| CC | CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA | 3 | B | CAVILHA 30X8 MM WODDEN DOWEL 30x8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM | 8 | BH | GIZ CRAYON | 1 | P | PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM | 2 | A | PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM | 8 |
| E | PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM | 22 | G | PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM | 2 | DS | PARAFUSO 4,0X14 MM SCREW 4,0X14 MM TORNILLO 4,0X14 MM | 3 | O | PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM | 2 | C | PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM | 24 |
| N | PROTEÇÃO PI SUPORTE SUPPORT PROTECCIÓN PROTECCIÓN DE APOYO | 2 | BD | COLA GLUE PEGAMENTO | 1 | M | SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN | 2 | W | SUPORTE PINO SUPORTE PERNO SUPPORT PIN | 2 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|---|---------------|---|----|------------------------|---|
| BQ | DOBRADIÇA HINGE BISAGRA | 2 | X | PISTÃO PISTON | 1 | GT | PUXADOR HANDLE TIRADOR | 1 |
|----|-------------------------|---|---|---------------|---|----|------------------------|---|





Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- Não sentar ou aplicar sobrepeso;
- Não arrastar os produtos;
- Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

- No se sienta o aplique sobrepeso.
- No arrastre los productos.
- Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
 - It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
 - The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.
 - Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
 - To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- Do not sit or apply overweight.
 - Do not drag the product.
 - If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.


TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br

telasul

M915103



| Nº | CÓDIGO/CODE | DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN | QTD |
|----|-------------|--|-----|
| 1 | BAS0129 | BASE 1199x511x15mm | 1 |
| 2 | DM0172 | DIVISÓRIA / PARTITION / PARTICIÓN 610x496x15mm | 1 |
| 3 | FDO0208 | FUNDO / BOTTOM / FONDO 390x653x2mm | 1 |
| 4 | FDO0209 | FUNDO / BOTTOM / FONDO 804x326x2mm | 2 |
| 5 | GAV0006 | FRENTE DE GAVETA / FRONT DRAWER / FRENTE DE CAJÓN 162x396x15mm | 2 |
| 6 | GCT0003 | COSTA DE GAVETA / DRAWER - BACK / COSTA DEL CAJÓN 314x85x15mm | 2 |
| 7 | GFD0003 | FUNDO DE GAVETA / BOTTOM DRAWER / FONDO DEL CAJÓN 330x400x2mm | 2 |
| 8 | GLT0002 | LATERAL DE GAVETA / DRAWER - SIDE / LATERAL CAJÓN 400x85x15mm | 2 |
| 9 | GLT0004 | LATERAL DE GAVETA / DRAWER - SIDE / LATERAL CAJÓN 400x85x15mm | 2 |
| 10 | LAT0606 | LATERAL / SIDE 670x496x15mm | 1 |
| 11 | LAT0605 | LATERAL / SIDE 670x496x15mm | 1 |
| 12 | PRT0321 | PRATELEIRA / SHELF / REPISA 784x432x15mm | 1 |
| 13 | PTA0009 | PORTA / DOOR / PUERTA 654x396x15mm | 1 |
| 14 | PTA0029 | PORTA / DOOR / PUERTA 654x396x15mm | 1 |
| 15 | PTA0003 | PORTA / DOOR / PUERTA 326x396x15mm | 1 |
| 16 | RDT0001 | RODA TAMPO / BACKSPLASH / SALPICADERO 1200x80x15mm | 1 |
| 17 | TPO0033 | TAMPO / TOP / TAPA 1200x505x24mm | 1 |
| 18 | TRA0160 | TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 1168x60x15mm | 2 |



1

É necessário separar as peças do conjunto da corredeira, para isso, levante a trava e puxe até separá-las.

It is necessary to separate the parts from the slide set by lifting the lock and pulling it apart.

Es necesario separar las partes del conjunto de rieles levantando la cerradura y separándola.

2

3
















4

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 137353 + 137072

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|--|----|----|--|----|----|--|----|
| J | DOBRADIÇA HINGE BISAGRA | 16 | AE | TAPA FURO COVER TAPA AGUERO | 25 | DP | AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR | 6 | T | BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO | 2 |
| D | CANTONEIRA METÁLICA METALLIC BRACKET ESCUINERA METÁLICA | 8 | B | CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM | 22 | U | FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FIJADOR PARA ESPALDAR | 11 | BH | GIZ CRAYON CRAYON | 1 |
| DR | GIZ CRAYON CRAYON | 1 | P | PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM | 4 | A | PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM | 21 | E | PARAFUSO 4,0X18 MM SCREW 4,0X18 MM TORNILLO 4,0X18 MM | 87 |
| G | PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM | 10 | V | PARAFUSO 3,5X20 MM SCREW 3,5X20 MM TORNILLO 3,5X20 MM | 5 | S | PARAFUSO MINIFIX SCREW MINIFIX TORNILLO MINIFIX | 4 | O | PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM | 2 |
| C | PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM | 34 | N | PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO | 2 | BE | COLA GLUE REGAMENTO | 1 | M | SUPOORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACION | 2 |
| R | TAMBOR MINIFIX MINIFIX | 4 | AB | TAMPA MINIFIX MINIFIX COVER CUBIERTA MINIFIX | 4 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|----|--|---|----|-------------------------|---|
| Z | PARAFUSO 3,5X25 MM PARA COBERTURA 30X30X2MM P/ RIEL 30X30X2MM SLIDE P/ RIEL 30X30X2MM | 2 | BK | DIVISOR TALHERES CUTLERY DIVIDER DIVISOR CUBIERTOS | 1 | AC | PE FEET PATA | 5 |
| GU | PUXADOR HANDLE TIRADOR | 5 | J | DOBRADIÇA HINGE BISAGRA | 4 | L | DOBRADIÇA HINGE BISAGRA | 2 |





Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- Não sentar ou aplicar sobrepeso;
- Não arrastar os produtos;
- Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármore, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

- No se sienta o aplique sobrepeso.
- No arrastre los productos.
- Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:

- Do not sit or apply overweight.
- Do not drag the product.
- If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.


How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br

telasul





M915303



915303-01

PANELEIRO PARA MICRO E FORNO 3 PORTAS
3 DOORS PANTRY FOR MICROWAVE AND OVEN
DESPENSERO SIMPLE PARA MICROONDAS Y HORNO

| Nº | CÓDIGO/CODE | DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN | QTD |
|----|-------------|---|-----|
| 1 | BAS0104 | BASE 699x511x15mm | 1 |
| 2 | FDO0015 | FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x365x2mm | 1 |
| 3 | FDO0018 | FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x385x2mm | 1 |
| 4 | FDO0051 | FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x149x2mm | 1 |
| 5 | FDO0264 | FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x320x2mm | 2 |
| 6 | FDO0425 | FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x396x2mm | 1 |
| 7 | FDO0438 | FUNDO / BOTTOM / FONDO 123x669x15mm | 1 |
| 8 | LAT0550 | LATERAL / SIDE 123x213x15mm | 2 |
| 9 | LAT0601 | LATERAL / SIDE 670x496x15mm | 1 |
| 10 | LAT0602 | LATERAL / SIDE 670x496x15mm | 1 |
| 11 | LAT0603 | LATERAL / SIDE 1276x496x15mm | 1 |
| 12 | LAT0604 | LATERAL / SIDE 1276x496x15mm | 1 |
| 13 | PRT0319 | PRATELEIRA / SHELF / REPISA 668x432x15mm | 1 |
| 14 | PRT0324 | PRATELEIRA / SHELF / REPISA 668x496x15mm | 1 |
| 15 | PRT0523 | PRATELEIRA / SHELF / REPISA 669x229x15mm | 1 |
| 16 | PRT0524 | PRATELEIRA / SHELF / REPISA 669x496x15mm | 1 |
| 17 | PRT0557 | PRATELEIRA / SHELF / REPISA 669x511x15mm | 1 |
| 18 | PTA0061 | PORTA / DOOR / PUERTA 654x346x15mm | 1 |
| 19 | PTA0062 | PORTA / DOOR / PUERTA 654x346x15mm | 1 |
| 20 | PTA0401 | PORTA / DOOR / PUERTA 693x354x15mm | 1 |
| 21 | TPO0067 | TAMPO / TOP / TAPA 700x520x24mm | 1 |
| 22 | TRA0161 | TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 668x60x15mm | 2 |












FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 137073

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|----|--|----|----|--|----|----|--|----|
| AE | TAPA FURO COVER TAPA AGUERO | 18 | AE | TAPA FURO COVER TAPA AGUERO | 24 | DP | AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR | 8 | T | BUCHA ANCHOR TIRUJO PLÁSTICO | 4 |
| CC | CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA | 3 | D | CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA | 4 | B | CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TIRUJO DE MADEIRA 30X8 MM | 26 | U | FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FLANCO PARA ESPLDMR | 20 |
| BH | GIZ CRAYON CRAYON | 1 | P | PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM | 2 | A | PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM | 34 | E | PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM | 81 |
| AT | PARAFUSO 4,0X20 MM SCREW 4,0X20 MM TORNILLO 4,0X20 MM | 4 | G | PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM | 6 | V | PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM | 4 | DS | PARAFUSO 4,0X14 MM SCREW 4,0X14 MM TORNILLO 4,0X14 MM | 8 |
| O | PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM | 4 | C | PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM | 82 | N | PROTEÇÃO PI SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO | 4 | BD | COLA GLUE PEGAMENTO | 1 |
| BE | COLA GLUE PEGAMENTO | 1 | M | SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACION | 4 | W | SUPORTE PINO SUPPORT PINS SUPPORT PIN | 16 | | | |

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 137353

| | | | | | |
|----|--------------------------|---|----|--|---|
| BQ | DOBRIADICA HINGE BISAGRA | 2 | J | DOBRIADICA HINGE BISAGRA | 4 |
| X | PISTAO PISTON PISTON | 1 | AC | PE FEET PATA | 4 |
| | | | GT | PUXADOR HANDLE TIRADOR | 1 |
| GU | PUXADOR HANDLE TIRADOR | 2 | DM | PERFIL 609 MM PROFILE 609 MM PERFIL 609 MM | 2 |





Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobrepeso;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármore, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

- a) No se sienta o aplique sobrepeso.
- b) No arrastre los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- a) Do not sit or apply overweight.
- b) Do not drag the product.
- c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:


- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br




915501-01
ARMÁRIO / CABINET / ALACENA


M915501



| Nº | CÓDIGO/CODE | DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN | QTD |
|----|-------------|--|-----|
| 1 | DIV0166 | DIVISÓRIA / PARTITION / PARTICIÓN 700x310x15mm | 1 |
| 2 | FDO0400 | FUNDO / BOTTOM / FONDO 897x353x2mm | 1 |
| 3 | FDO0411 | FUNDO / BOTTOM / FONDO 897x372x2mm | 1 |
| 4 | FDO0453 | FUNDO / BOTTOM / FONDO 726x298x2mm | 1 |
| 5 | LAT0524 | LATERAL / SIDE 700x290x15mm | 1 |
| 6 | LAT0525 | LATERAL / SIDE 700x310x15mm | 1 |
| 7 | PRT0466 | PRATELEIRA / SHELF / REPISA 1200x310x15mm | 1 |
| 8 | PRT0467 | PRATELEIRA / SHELF / REPISA 1200x310x15mm | 1 |
| 9 | PRT0468 | PRATELEIRA / SHELF / REPISA 278x290x15mm | 1 |
| 10 | PRT0530 | PRATELEIRA / SHELF / REPISA 876x290x15mm | 1 |
| 11 | PTA0000 | PORTA / DOOR / PUERTA 885x346x15mm | 2 |



PARA ARMÁRIO COM:
FOR CABINET WITH:
PARA ARMARIO CON:














FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 137070 + 137352

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----|--|----|----|--|----|----|--|----|
| AE | TAPA FURO COVER TAPA AGUERO | 4 | AE | TAPA FURO COVER TAPA AGUERO | 16 | DP | AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR | 6 | AK | ADESIVO THELA THELA STICKER | 1 |
| T | BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO | 4 | B | CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM | 16 | U | FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FIJADOR PARA ESPALDAR | 8 | BH | GIZ CRAYON CRAYON | 1 |
| DR | GIZ CRAYON CRAYON | 1 | P | PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM | 2 | A | PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM | 16 | E | PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM | 45 |
| G | PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM | 3 | O | PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM | 4 | C | PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM | 50 | N | PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO | 4 |
| BE | COLA GLUE PEGAMENTO | 1 | M | SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACION | 4 | W | SUPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN | 8 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|----|-------------------------|---|---|---------------|---|
| BQ | DOBRADIÇA HINGE BISAGRA | 4 | GT | FLUXADOR HANDLE TIRADOR | 2 | X | PISTÃO PISTON | 2 |
|----|-------------------------|---|----|-------------------------|---|---|---------------|---|





Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota de suporte fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejuízo das características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- Não sentar ou aplicar sobrepeso;
- Não arrastar os produtos;
- Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

- No se sienta o aplique sobrepeso.
- No arrastre los productos.
- Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Como mantener sua cozinha Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:

- Do not sit or apply overweight.
- Do not drag the product.
- If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:




- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br

telasul

915503-01
BALCÃO 800mm C/ TAMPO 2PT
BASE CABINET 800mm W TOP 2DRS
MUEBLE DE PISO 800mm C/ TAPA 2PT

M915503





| Nº | CÓDIGO/COE | DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN | QTD |
|----|------------|--|-----|
| 1 | BASO130 | BASE 799x511x15mm | 1 |
| 2 | FDO0250 | FUNDO / BOTTOM / FONDO 795x320x2mm | 2 |
| 3 | LAT0601 | LATERAL / SIDE 670x496x15mm | 1 |
| 4 | LAT0602 | LATERAL / SIDE 670x496x15mm | 1 |
| 5 | PRT0489 | PRATELEIRA / SHELF / REPISA 768x432x15mm | 1 |
| 6 | PTA0009 | PORTA / DOOR / PUERTA 654x396x15mm | 1 |
| 7 | PTA0029 | PORTA / DOOR / PUERTA 654x396x15mm | 1 |
| 8 | RDT0002 | RODA TAMPO / BACKSPASH / SALPICADERO 800x80x15mm | 1 |
| 9 | TPO0034 | TAMPO / TOP / TAPA 800x505x24mm | 1 |
| 10 | TRA0159 | TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 768x60x15mm | 2 |

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 137076 + 135891

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|----|---|----|----|---|---|---|---|----|---|--|----|
| AE | TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO | 10 | AE | TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO | 10 | DP | AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR | 4 | T | BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO | 2 | D | CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA | 4 |
| B | CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM | 10 | BH | GIZ CRAYON CRAYON | 1 | P | PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM | 2 | A | PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM | 12 | E | PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM | 43 |
| G | PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM | 4 | V | PARAFUSO 5,0X50 MM SCREW 5,0X50 MM TORNILLO 5,0X50 MM | 4 | DS | PARAFUSO 4,0X14 MM SCREW 4,0X14 MM TORNILLO 4,0X14 MM | 4 | O | PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM | 2 | C | PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM | 22 |
| N | PROTEÇÃO PI/ SOPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO | 2 | BD | COLA GLUE PEGAMENTO | 1 | M | SOPORTE DE FIXAÇÃO HINGE BISAGRA | 2 | W | SOPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN | 4 | | | |



| | | | | | | | | |
|----|--|---|----|--------------|---|----|------------------------|---|
| DN | PERFIL 769 MM PROFILE 769 MM PERFIL 769 MM | 1 | AC | PE FEET PATA | 4 | GU | PUXADOR HANDLE TIRADOR | 2 |
|----|--|---|----|--------------|---|----|------------------------|---|



RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS

