

Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota e/ou nota fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- Não sentar ou aplicar sobre peso;
- Não arrastar os produtos;
- Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
 - Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
 - Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
 - Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
 - Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- No se sienta o aplique sobre peso.
 - No arrastre los productos.
 - Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Como manter sua cozinha Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
 - It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
 - The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
 - Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
 - To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- Do not sit or apply overweight.
 - Do not drag the product.
 - If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.


How to keep your Telasul Kitchen:

- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.


TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br

telasul

M915503



915503-01
BALCÃO 800mm C/ TAMPO 2PT
BASE CABINET 800mm W TOP 2DRS
MUEBLE DE PISO 800mm C/ TAPA 2PT



Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	BAS0130	BASE 799x511x15mm	1
2	FDO0250	FUNDO / BOTTOM / FONDO 795x320x2mm	2
3	LAT0601	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
4	LAT0602	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
5	PRT0489	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 768x432x15mm	1
6	PTA0009	PORTA / DOOR / PUERTA 654x396x15mm	1
7	PTA0029	PORTA / DOOR / PUERTA 654x396x15mm	1
8	RDT0002	RODA TAMPO / BACKSPLASH / SALPICADERO 800x80x15mm	1
9	TPO0034	TAMPO / TOP / TAPA 800x505x24mm	1
10	TRA0159	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 768x60x15mm	2

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 137076 + 135891













AE	TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	10	AE	TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	10	DP	AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	4	T	BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	2	D	CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	4
B	CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM	10	BH	GIZ CRAYON CRAYON	1	P	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	2	A	PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	12	E	PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM	43
G	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	4	V	PARAFUSO 5,0X50 MM SCREW 5,0X50 MM TORNILLO 5,0X50 MM	4	DS	PARAFUSO 4,0X14 MM SCREW 4,0X14 MM TORNILLO 4,0X14 MM	4	O	PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM	2	C	PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	22
N	PROTEÇÃO PI SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO	2	BD	COLA GLUE PEGAMENTO	1	M	SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SUPORTE DE FIJACIÓN	2	W	SUPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN	4			

J DOBRADIÇA HINGE BISAGRA 4

DN	PERFIL 769 MM PROFILE 769 MM PERFIL 769 MM	1	AC	PE FEET PATA	4	GU	PUXADOR HANDLE TIRADOR	2
----	--	---	----	--------------	---	----	------------------------	---

RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS





Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/comprovante fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerem necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- Não sentar ou aplicar sobre peso;
- Não arrastar os produtos;
- Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
 - Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
 - Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
 - Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
 - Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- No se sienta o aplique sobre peso.
 - No arrastre los productos.
 - Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
 - It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
 - The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
 - Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
 - To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- Do not sit or apply overweight.
 - Do not drag the product.
 - If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.


How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.


TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br

telasul

M915001



915001-00
ARMÁRIO / CABINET / ALACENA













Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	FDO0402	FUNDO / BOTTOM / FONDO 796x378x2mm	1
2	LAT0527	LATERAL / SIDE 352x290x15mm	2
3	PRT0526	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 800x310x15mm	2
4	PTA0378	PORTA / DOOR / PUERTA 793x346x15mm	1

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 137069 + 135990 (-01)

AE TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO 4	AE TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO 10	AE TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO 10	DP AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR 2	T BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO 2
CC CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA 3	B CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30x8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM 8	BH GIZ CRAYON CRAYON 1	P PARAFUSO. 3,5X25 MM SCREW. 3,5X25 MM TORNILLO. 3,5X25 MM 2	A PARAFUSO. 3,5X40 MM SCREW. 3,5X40 MM TORNILLO. 3,5X40 MM 8
E PARAFUSO. 4,0X16 MM SCREW. 4,0X16 MM TORNILLO. 4,0X16 MM 22	G PARAFUSO. 3,5X25 MM SCREW. 3,5X25 MM TORNILLO. 3,5X25 MM 2	DS PARAFUSO. 4,0X14 MM SCREW. 4,0X14 MM TORNILLO. 4,0X14 MM 3	O PARAFUSO. 4,8X45 MM SCREW. 4,8X45 MM TORNILLO. 4,8X45 MM 2	C PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM 24
N PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO 2	BD COLA GLUE PEGAMENTO 1	M SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN 2	W SUPORTE PINO SUPORTE PERNO SUPPORT PIN 2	

BQ DOBRADIÇA HINGE BISAGRA 2	X PISTÃO PISTON 1	GT PUXADOR HANDLE TIRADOR 1
-------------------------------	--------------------	------------------------------





A Telusul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telusul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telusul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telusul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telusul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
 - a) No se siente o aplique sobrepeso.
 - b) No arrastre los productos.
 - c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
 - a) Do not sit or apply overweight.
 - b) Do not drag the product.
 - c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.



935
















1200

BALCÃO 1200mm C/ TAMPO 3PT 2GV
BASE CABINET 1200mm W TOP 3DRS 2DWS
MUEBLE DE PISO 1200mm C/ TAPA 3PT 2 CAJ

520

J		DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	16	AE		TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	25	DP		AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	6	T		BUCHSA ANCHOR TARUGO PLASTICO	2
D		CANTONEIRA METALICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METALICA	8	B		CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM	22	U		FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FLADOR PARA ESPALDAR	11	BH		GIZ CRAYON CRAYON	1
DR		GIZ CRAYON CRAYON	1	P		PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILHO 3,5X25 MM	4	A		PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILHO 3,5X40 MM	21	E		PARAFUSO 4,0X18 MM SCREW 4,0X18 MM TORNILHO 4,0X18 MM	87
G		PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILHO 3,5X25 MM	1	V		PARAFUSO 3,0X50 MM SCREW 3,0X50 MM TORNILHO 3,0X50 MM	5	S		PARAFUSO MINIFIX SCREW MINIFIX TORNILHO MINIFIX	4	O		PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILHO 4,8X45 MM	2
C		PNECO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	34	N		PROTEÇÃO B SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO	2	BE		COLA GLUE PEGAMENTO	1	M		SUPORTE DE FIXACAO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACION	2
R		TAMBOR MINIFIX MINIFIX MINIFIX	4	AB		TAMPA MINIFIX MINIFIX COVER CUBIERTA MINIFIX	4								

RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS



Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- Não sentar ou aplicar sobrepeso;
- Não arrastar os produtos;
- Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

- No se sienta o aplique sobrepeso.
- No arrastre los productos.
- Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
 - It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
 - The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.
 - Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
 - To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- Do not sit or apply overweight.
 - Do not drag the product.
 - If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.


How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.





TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br

telasul

M915301



915301-01
PANELEIRO / 4 DOORS PANTRY / DESPENSERO




FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 137073










AE	TAPA FURO COVER TAPAAGUIERO	18	AE	TAPA FURO COVER TAPAAGUIERO	24	DP	AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	8	T	BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	4
CC	CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	3	D	CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	4	B	CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM	26	U	FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FLUADOR PARA ESPALDAR	20
BH	GIZ CRAYON CRAYON	1	P	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	2	A	PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	34	E	PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM	81
AT	PARAFUSO 4,0X50 MM SCREW 4,0X50 MM TORNILLO 4,0X50 MM	4	G	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	6	V	PARAFUSO 5,0X50 MM SCREW 5,0X50 MM TORNILLO 5,0X50 MM	4	DS	PARAFUSO 4,0X14 MM SCREW 4,0X14 MM TORNILLO 4,0X14 MM	8
O	PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM	4	C	PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	82	N	PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO	4	BD	COLA GLUE PEGAMENTO	1
BE	COLA GLUE PEGAMENTO	1	M	SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACION	4	W	SUPORTE PINO SUPPORT PERNO SUPPORT PIN	16			

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 135893

J	DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	8
---	-------------------------	---

AC	PE FEET PATA	4	DM	PERFIL 609 MM PROFILE 609 MM PERIL 609 MM	2	GU	FIXADOR HANDLE TIRADOR	2	GT	FIXADOR HANDLE TIRADOR	2
----	--------------	---	----	---	---	----	------------------------	---	----	------------------------	---





Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".

- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.

- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.

- Desgaste normal decorrente do uso.

- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.

- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.

- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.

- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.

- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.

- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.

- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.

- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.

- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.

- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

a) Não sentar ou aplicar sobrepeso;

b) Não arrastar os produtos;

c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.

- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.

- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.

- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.

- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.

- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.

- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

a) No se sienta o aplique sobrepeso.

b) No arrastre los productos.

c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.

- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.

- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.

- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.

- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.

- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.

- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:

a) Do not sit or apply overweight.

b) Do not drag the product.

c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.

- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.

- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

BR 470 entroncamento com RSC 453

Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil

(54) 3463.9444

www.telasul.com.br

assistencia@telasul.com.br

915501-01

ARMÁRIO / CABINET / ALACENA

7

9

6

10

8

4

1

2

3

5

5 Kg

15 Kg

5 Kg

15 Kg

11

1200

730

310

1200

730

310

1200

730

310

1200

730

310

1200

730

310

1200

730

310

Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	DIV0166	DIVISÓRIA / PARTITION / PARTICIÓN 700x310x15mm	1
2	FDO0400	FUNDO / BOTTOM / FONDO 897x353x2mm	1
3	FDO0411	FUNDO / BOTTOM / FONDO 897x372x2mm	1
4	FDO0453	FUNDO / BOTTOM / FONDO 726x298x2mm	1
5	LAT0524	LATERAL / SIDE 700x290x15mm	1
6	LAT0525	LATERAL / SIDE 700x310x15mm	1
7	PRT0466	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 1200x310x15mm	1
8	PRT0467	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 1200x310x15mm	1
9	PRT0468	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 278x290x15mm	1
10	PRT0530	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 876x290x15mm	1
11	PTA0000	PORTA / DOOR / PUERTA 885x346x15mm	2

PARA ARMÁRIO COM:
FOR CABINET WITH:
PARA ARMARIO CON:

PORTA LISA
PLAIN DOOR
PUERTA LISA

PTA0377F

11

PORTA RIPADA
SLATTED DOOR
PUERTA DE LISTONES

PTA0429C

11

PORTA C/VIDRO
DOOR WITH GLASS
PUERTA CON VIDRIO

PTA0206C

11

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 137070 + 137352

AE	TAPA FURO COVER TAPAGUJERO	4	AE	TAPA FURO COVER TAPAGUJERO	16	DP	AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	6	AK	ADESIVO THELA THELA STICKER STICKER THELA	1
T	BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	4	B	CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM	16	U	FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FIJADOR PARA ESPALDAR	8	BH	GIZ CRAYON CRAYON	1
DR	GIZ CRAYON CRAYON	1	P	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	2	A	PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	16	E	PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM	45
G	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	3	O	PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM	4	C	PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	50	N	PROTEÇÃO PI SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO	4
BE	COLA GLUE PEGAMENTO	1	M	SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACION	4	W	SUPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN	8			

BQ

DOBRADIÇA
HINGE
BISAGRA

4

GT

FLUXADOR
HANDLE
TIRADOR

2

X

PISTÃO
PISTON
PISTON

2

0123456

RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS

