


# Telasul

KIT TRIPL0 3 GAVETAS  
REF: 801206/802206/803206/805206/804206/812206  
COM CRISTALEIRA REF:  
801207/802207/803207/805207/804207/812207


KIT TRIPL0 3 GAVETAS  
1 PORTA DE VIDRO  
REF: 801208/802208/803208/805208/804208/812208  
COM CRISTALEIRA REF:  
801209/802209/803209/805209/804209/812209

KIT TRIPL0 3 GAVETAS  
3 PORTAS DE VIDRO  
REF: 801210/802210/803210/805210/804210/812210  
COM CRISTALEIRA REF:  
801211/802211/803211/805211/804211/812211



**COD. M4067PT**

Os pesos devem ser igualmente distribuídos sobre as prateleiras



Identifique as peças antes de iniciar a montagem e proteja o local onde o móvel será montado para evitar danos às peças. Atente-se ao uso dos equipamentos necessários

Itens da Caixa	Código	Qtd.
1 - Lateral	LAT018	02
2 - Prateleira	PRT013	01
3 - Prateleira	PRT012	01
4 - Costa	CTA047	01
5 - Costa	CTA017	01
6 - Perfil	PER017	01
7 - Perfil	PER021	01
8 - Perfil	PER007	01
9 - Perfil	PER009	01
10 - Lateral Sup. Esq. Kit	LAT007	01
11 - Lateral Sup. Dir. Kit	LAT008	01
12 - Prateleira Kit	PRT007	01
13 - Costa Sup. Kit	CTA025	01
14 - Costa Central Kit	CTA022	01
15 - Prateleira Kit	PRT008	03
16 - Perfil Kit	PER002	01

Itens Configurados	Código	Qtd.
17 - Tampo	TAM075/TAM034	01
18 - Gaveta	GV0002F	02
19 - Gaveta com Divisória	GV0003F	01
20 - Frente de Gaveta	FGB41	03
21 - Porta Sup. Esq. s/ vidro	PTM4_03	01
22 - Porta Sup. Esq. c/ vidro	PTM4_05	01
23 - Porta Sup. Dir. s/ vidro	PTM4_02	02
24 - Porta Sup. Dir. c/ vidro	PTM4_04	02
23 - Porta Inf.	PTM4_02	01
24 - Porta Inf.	PTM4_03	02



Se precisar de alguma assistência de peças utilize à nossa lista de códigos

**KIT FERRAGEM - KF0006F/KF0009F**

P1		04
P2		18
P3		08
P5		24
P6		60
P7		12
P8		51
P9		51
P10		12
P11		14
P12		31
P13		12
P14		04
P15		04
P18		06
P19		06









A		CALÇO 'A'	06
B		CALÇO 'B'	06
C		DOBRADIÇA	12


**LISTA DE ACESSÓRIOS**

DE4		CONJUNTO CORREDIÇAS 400mm	03
P24		SUPORTE CORREDIÇA 120x30x24mm	06
		PUXADOR	09
G1		PE	04



**KIT FERRAGEM TAMPO - KF0022F**

P3		4,0x14	05
----	--	--------	----












(OBS): Prateleira em destaque com furações adicionais (PRT035) para fixar corredeira.



Atenção: Somente agora parafusar essa prateleira



**TERMO DE GARANTIA TELASUL**

A Telasul S.A. oferece 1 (um) ano de garantia, sendo 90 (noventa) dias de garantia legal e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia contratual, na linha de cozinhas de aço, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul S.A. não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, aquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas.

A Telasul S.A. reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. As despesas de transporte para reparo de produtos com vícios ou defeitos de fabricação da revendedora para a fabricante e vice-versa, correm por conta da Telasul S.A.

- Não está coberto pela garantia**
- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida"
  - Montagem e desmontagem;
  - Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas e hidráulicas;
  - Desgaste normal decorrente do uso;
  - Agentes externos: água, maresia, oxidação (ferrugem) e incêndio;
  - Falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza;
  - Utilização do produto em ambientes sujeitos a umidade excessiva, gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira, acidez;
  - Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga e/ou agentes da natureza, bem como batidas e amassados.

**Como utilizar a garantia**  
Tendo em mãos a nota/cupom fiscal de compra, RG e CPF, entre em contato com a loja onde adquiriu o produto e solicite a assistência técnica.

Revendedor: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data Compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**COMO CONSERVAR SUA COZINHA TELASUL:**

Através de cuidados bem simples, você pode deixar a sua cozinha de aço mais bonita e durável.

- Na limpeza, utilizar pano macio umedecido em água e sabão neutro;
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente, esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície;
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre, limão, cebola, etc.) em contato direto com o móvel;
- Recomenda-se forrar as prateleiras com papel ou plástico liso nas áreas de maior atrito.

**Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados:**

- Não sentar ou aplicar sobre peso;
- Não arrastar os produtos.
- Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

**É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓVEL NA PAREDE**