

Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal da venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo a garantia que não se aplica a aquelas compradas no varejo sob o nome de "garantia estendida". Ele têm como finalidade oferecer um prazo maior de proteção ao cliente, sem transferir a responsabilidade pelo montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresias, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferugem, mofo etc.
- mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármores, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrei e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobre peso;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre, limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposicion directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual estan destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se use para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

 - a) No se siente o aplique sobre peso.
 - b) No arrastre los productos.
 - c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moño en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evitar almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
 - a) Do not sit or apply overweight.
 - b) Do not drag the product.
 - c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:


- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.


BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br



M915302



915302-01
PANELEIRO 400mm 2PT
PANTRY 400mm 2DRS
DESPENSERO 400mm 2PT




FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 137073

J DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	18	AE TAPA FURO COVER TAPAGUEROL	24	DP AMORTECEDOR BUFER AMORTIGUADOR	8	T BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	4
CC CANTONEIRA METÁLICA METALIC BRACKET ESQUINERA METÁLICA	3	D CANTONEIRA METÁLICA METALIC BRACKET ESQUINERA METÁLICA	4	B CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADERA 30X8 MM	26	U PUXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FUJADOR PARA ESPALDAR	20
B CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADERA 30X8 MM	1	P PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	2	A PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	34	E PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM	81
AT PARAFUSO 4,0X50 MM SCREW 4,0X50 MM TORNILLO 4,0X50 MM	4	G PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	6	V PARAFUSO 5,0X50 MM SCREW 5,0X50 MM TORNILLO 5,0X50 MM	4	DS PARAFUSO 4,0X14 MM SCREW 4,0X14 MM TORNILLO 4,0X14 MM	8
O PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM	4	C PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	82	N PROTEÇÃO PI SUPORTE PROTECTION SUPPORT PROTECCIÓN DE APOTÓ	4	BD PARAFUSO 109 COLA GLUE PEGAMENTO	1
BE COLA GLUE PEGAMENTO	1	M SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN	4	W SUPORTE PINO PERNO SUPPORT SUPPORT PIN	16		

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136118

J DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	5
AC PÉ FEET PATA	4
GU PUXADOR HANDLE TIRADOR	2

RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS



Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo a garantia que não se aplica a aquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo maior de cobertura de prazo de garantia. A Telasul não se responsabiliza pela manutenção e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresias, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferugem, mofo etc.
- mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármores, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobre peso;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre, limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se use para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
 - a) No se siente o aplique sobre peso.
 - b) No arrastrar los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evitar almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
 - a) Do not sit or apply overweight.
 - b) Do not drag the product.
 - c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

BR 470 entroncamento com RSC 453

Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil


(54) 3463.9444

www.telasul.com.br



assistencia@telasul.com.br



M915002



915002-01
ARMÁRIO / CABINET / ALACENA



Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	FDO0444	FUNDO / BOTTOM / FONDO 796x360x2mm	2
2	LAT0547	LATERAL / SIDE 700x290x15mm	2
3	PRT0526	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 800x310x15mm	2
4	PRT0529	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 769x287x15mm	1
5	PTA0404	PORTA / DOOR / PUERTA 694x396x15mm	2










FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 137068+ 135891 (-01)

AE	TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	4	AE	TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	10	DP	AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	4	T	BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	4	CC	MANGUEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	6	B	CAVILHA 30X6 MM WOODEN DOWEL 30X6 MM TARUCO DE MADERA 30X6 MM	8
BH	GIZ CRAYON	1	P	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	2	A	PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	8	E	PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM	46	G	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	4	DS	PARAFUSO 4,0X14 MM SCREW 4,0X14 MM TORNILLO 4,0X14 MM	4
O	PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM	4	C	PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	39	N	PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO	4	BD	109 COLA PEGAMENTO	1	M	SUporte DE FIACAO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIACIÓN	4	W	SUPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN	4

J	DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	4	GT	PUXADOR HANDLE TIRADOR	2	DN	PERFIL 769 MM PROFILE 769 MM PERFIL 769 MM	1
---	-------------------------------	---	----	------------------------------	---	----	--	---

0	1	2	3	4	5	6
RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS RULER FOR SCREWS MEASURING REGLA PARA MEDIR TORNILLOS						





Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, aquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de showroom ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármores, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobre peso;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

- a) No se siente o aplique sobre peso.
- b) No arrastre los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:

 - a) Do not sit or apply overweight.
 - b) Do not drag the product.
 - c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.



How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.






M915501

915501-01
ARMÁRIO / CABINET / ALACENA



Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIPÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	DIV0166	DIVISÓRIA / PARTITION / PARTICIÓN 700x310x15mm	1
2	FDO0400	FUNDO / BOTTOM / FONDO 897x353x2mm	1
3	FDO0411	FUNDO / BOTTOM / FONDO 897x372x2mm	1
4	FDO0453	FUNDO / BOTTOM / FONDO 726x298x2mm	1
5	LAT0524	LATERAL / SIDE 700x290x15mm	1
6	LAT0525	LATERAL / SIDE 700x310x15mm	1
7	PRT0466	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 1200x310x15mm	1
8	PRT0467	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 1200x310x15mm	1
9	PRT0468	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 278x290x15mm	1
10	PRT0530	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 876x290x15mm	1
11	PTA0000	PORTA / DOOR / PUERTA 885x346x15mm	2


PARA ARMÁRIO COM:
FOR CABINET WITH:
PARA ARMARIO CON:



FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 137070 + 137352

AE	TAPA FURO COVER TAPAFUERO	4	AE	TAPA FURO COVER TAPAFUERO	16	DP	AMORTECEDOR BUFFER	6	AK	ADESIVO THELA THELA STICKER STICKER THELA	1
T	BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	4	B	CAVILHA 30X6 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADERA 30X8 MM	16	U	HARDBOARD PANELS HOLDER FIJADOR PARA ESPALDAR	8	BH	GIZ CRAYON GRAYON	1
DR	GIZ CRAYON CRAYON	1	P	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	2	A	PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	16	E	PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM	45
G	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	3	O	PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM	4	C	PRESO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	50	N	PROTEÇÃO PI/SUporte SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APoyo	4
BE	189 COLA GLUE PEGAMENTO	1	M	SUPORTE DE FIJAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FUACION	4	W	SUPORTE PINO SOPORTE PINO SUPPORT PIN	8			


BQ	DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	4	GT	PUXADOR HANDLE TIRADOR	2	X	PISTÃO PISTON PISTON	2
----	-------------------------------	---	----	------------------------------	---	---	----------------------------	---




RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS




1




2




3




4




5




6




7





8



9



10



Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobre peso;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se uses para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

- a) No se siente o aplique sobre peso.
- b) No arrastre los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:


 - a) Do not sit or apply overweight.
 - b) Do not drag the product.
 - c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.




M915502




915304-01

PANELEIRO / 4 DOORS PANTRY / DESPENSERO



Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIPÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	BAS0104	BASE 699x511x15mm	1
2	FDO0089	FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x444x2mm	2
3	FDO0264	FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x320x2mm	2
4	FDO0280	FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x405x2mm	1
5	LAT0540	LATERAL / SIDE 1276x368x15mm	1
6	LAT0541	LATERAL / SIDE 1276x368x15mm	1
7	LAT0601	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
8	LAT0602	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
9	PRT0478	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 668x336x15mm	2
10	PRT0479	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 668x368x15mm	1
11	PRT0319	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 668x432x15mm	1
12	PRT0556	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 668x368x15mm	1
13	PTA0061	PORTA / DOOR / PUERTA 654x346x15mm	1
14	PTA0062	PORTA / DOOR / PUERTA 654x346x15mm	1
15	PTA0206	PORTA / DOOR / PUERTA 885x346x15mm	2
16	TPO0067	TAMPO / TOP / TAPA 700x520x24mm	1
17	TRA0161	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 668x60x15mm	3



FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 137073

AE	TAPA FURO COVER TAPAGUERO	18	AE	TAPA FURO COVER TAPAGUERO	24	DP	AMORTEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	8	T	BUCHA ANCHOR TARGO PLASTICO	4
CC	CANTONERA METALICA METALLIC L BRACKET ESQUINERA METALICA	3	D	CANTONERA METALICA METALLIC L BRACKET ESQUINERA METALICA	4	B	CAVILHA 30X6 MM WOODEN DOWEL 30X6 MM TARUGO DE MADERA 30X6 MM	26	U	FIJADOR DE COSTA HARBOARD PANELS HOLDER FUJADOR PARA ESPALDAR	20
BH	GIZ CRAYON CHRAYON	1	P	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	2	A	PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	34	E	PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM	81
AT	PARAFUSO 4,0X50 MM SCREW 4,0X50 MM TORNILLO 4,0X50 MM	4	G	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	6	V	PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	4	DS	PARAFUSO 4,0X14 MM SCREW 4,0X14 MM TORNILLO 4,0X14 MM	8
O	PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM	4	C	PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	82	N	PROTECCION DE SOPORTE PROTECTION PROTECCION DE APOYO	4	BD	COLA GLUE PEGAMENTO	1
BE	189 COLA GLUE PEGAMENTO	1	M	SUPORTE DE FIACAO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIACION	4	W	SUPORTE PINO SUPPORT PIN	16			


FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 135893

J	DOSRADIÇA HINGE BISAGRA	8
AC	PE FEET PATA	4
DM	PERFIL 699 MM PROFILE 699 MM PERfil 699 MM	2
GU	PUXADOR HANDLE TIRADOR	2
GT	PUXADOR HANDLE TIRADOR	2




RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS


2



3




4




5


DEIXAR MÓVEL NO ESQUADRO ANTES DE FIXAR FONDO
LEAVE FURNITURE IN THE SQUARE BEFORE ATTACHING THE BACKGROUND
DEJAR LOS MUEBLES EN EL CUADRADO ANTES DE FIJAR EL FONDO




6




7



8




9



10

PÓS MONTAGEM - UNIÃO DOS MÓDULOS.
AFTER ASSEMBLY - JOINING THE MODULES.
DESPUÉS DE LA MONTAJE - UNIÓN DE MÓDULOS.



Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobre peso;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se uses para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

- a) No se siente o aplique sobre peso.
- b) No arrastre los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:

 - a) Do not sit or apply overweight.
 - b) Do not drag the product.
 - c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

BR 470 entroncamento com RSC 453

Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil

(54) 3463.9444



www.telasul.com.br

assistencia@telasul.com.br




M915102

915102-01
BALCÃO 1200mm S/ TAMPO 3PT 2GV
BASE CABINET 1200mm W/O TOP 3DRS 2DWS
MUEBLE DE PISO 1200mm S/ TAPA 3PT 2 CAJ




Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIPÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	BAS0129	BASE 1199x511x15mm	1
2	DV0172	DIVISÓRIA / PARTITION / PARTICIÓN 610x496x15mm	1
3	FDO0208	FUNDO / BOTTOM / FONDO 390x653x2mm	1
4	FDO0209	FUNDO / BOTTOM / FONDO 804x326x2mm	2
5	GAV0006	FRENTE DE GAVETA / FRONT DRAWER / FRENT DE CAJÓN 162x396x15mm	2
6	GCT0003	COSTA DE GAVETA / DRAWER - BACK / COSTA DEL CAJÓN 314x85x15mm	2
7	GFD0003	FUNDO DE GAVETA / BOTTOM DRAWER / FONDO DEL CAJÓN 330x400x2mm	2
8	GLT0002	LATERAL DE GAVETA / DRAWER - SIDE / LATERAL CAJÓN 400x85x15mm	2
9	GLT0004	LATERAL DE GAVETA / DRAWER - SIDE / LATERAL CAJÓN 400x85x15mm	2
10	LAT0606	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
11	LAT0605	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
12	PRT0321	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 784x432x15mm	1
13	PTA0009	PORTE / DOOR / PUERTA 654x396x15mm	1
14	PTA0029	PORTE / DOOR / PUERTA 654x396x15mm	1
15	PTA0003	PORTE / DOOR / PUERTA 326x396x15mm	1
16	TRA0160	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 1168x60x15mm	2


















FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 137072 + 137353


J	DOBRADEIRA HINDE BISAGRA	16	AE	HASTE FURADA TAPA AGUERO	25	DP	AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	6	T	RUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	2
D	CANTONEIRA METÁLICA METALLIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	8	B	CAVILHA 30X6 MM WOODEN DOWEL 30X6 MM TACO DE MADERA 30X6 MM	22	U	FIXADOR DE COSTA HARBOARD PANEL HOLDER FUJADOR PARA ESPALDAR	11	BH	GIZ CRAYON CRAYON	1
DR	GIZ CRAYON CRAYON	1	P	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	4	A	PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	21	E	PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM	87
G	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	10	V	PARAFUSO 5,0X25 MM SCREW 5,0X25 MM TORNILLO 5,0X25 MM	5	S	PARAFUSO MINIFIX SCREW MINIFIX TORNILLO MINIFIX	4	O	PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM	2
C	PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	34	N	PROTEÇÃO PI SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO	2	BE	TAMPA MINIFIX MINIFIX COVER CUBIERTA MINIFIX	1	M	SUporte de fixação MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN	2
R	TAMPA MINIFIX MINIFIX	4	AB	COLA GLUE PEGAMENTO	4						

Z	PAR CORREDICA 350X10X12MM PAR REL 350X10X20MM SLIDE PAR 350X10X20MM	2	BK	DIVISOR TALHERES DIVISOR OVEN DIVISOR CUBIERTOS	1	AC	PE FEET PATA	5
GU	PUXADOR HANDLE TIRADOR	5	J	DOBRADEIRA HINDE BISAGRA	4	L	DOBRADEIRA HINDE BISAGRA	2







1




2




3




4




5




6




7




8




9



10



11



12

Pós Montagem - União dos Módulos.
After assembly - Joining the modules.
Después de la montaje - unión de módulos.

