

Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota ou comprovante fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobre peso;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- a) No se sienta o aplique sobre peso.
- b) No arrastre los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- a) Do not sit or apply overweight.
- b) Do not drag the product.
- c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:


- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br



M914011


914011-01
ARMÁRIO / CABINET / ALACENA




Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	FDO0324	FUNDO / BOTTOM / FONDO 195x674x2mm	1
2	LAT0386	LATERAL / SIDE 725x290x15mm	1
3	LAT0387	LATERAL / SIDE 725x290x15mm	1
4	MOL0051	MOLDURA / FRAME 199x30x18mm	2
5	PRT0371	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 169x285x15mm	3
6	PRT0373	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 169x290x15mm	2

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136735 (-01)


AE  TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO 10	AE  TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO 10	T  BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO 2	CC  CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA 4
B  CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADERA 30X8 MM 8	P  PARAFUSO. 3,5X25 MM SCREW. 3,5X25 MM TORNILLO. 3,5X25 MM 1	DR  GIZ CRAYON CRAYON 1	BW  GIZ CRAYON CRAYON 1
P  PARAFUSO. 3,5X25 MM SCREW. 3,5X25 MM TORNILLO. 3,5X25 MM 2	A  PARAFUSO. 3,5X40 MM SCREW. 3,5X40 MM TORNILLO. 3,5X40 MM 8	E  PARAFUSO. 4,0X16 MM SCREW. 4,0X16 MM TORNILLO. 4,0X16 MM 12	O  PARAFUSO. 4,8X45 MM SCREW. 4,8X45 MM TORNILLO. 4,8X45 MM 2
C  PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM 22	N  PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO 2	M  SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN 2	W  SUPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN 16




1




2




3



4




5



6

Pós Montagem - União dos Módulos.
After assembly - Joining the modules.
Después de la montaje - unión de módulos.



Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobrepos;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- a) No se sienta o aplique sobrepos.
- b) No arrastre los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Como manter sua cozinha Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- a) Do not sit or apply overweight.
- b) Do not drag the product.
- c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.




TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br



M914101

914101-01 / 02 / 03


BALCÃO 800mm C/ TAMPO 2PT
BASE CABINET 800mm W TOP 2DRS
MUEBLE DE PISO 800mm C/ TAPA 2PT



Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	BAS0060	BASE 769x496x15mm	1
2	FDO0250	FUNDO / BOTTOM / FONDO 795x320x2mm	2
3	LAT0327	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
4	LAT0328	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
5	PRT0320	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 769x432x15mm	1
6	PTA0228	PORTA / DOOR / PUERTA 625x396x15mm	1
7	PTA0229	PORTA / DOOR / PUERTA 625x396x15mm	1
8	RDT0002	RODA TAMPO / BACKSPLASH / SALPICADERO 800x80x15mm	1
9	TP00034	TAMPO / TOP / TAPA 800x505x24mm	1
10	TRA0159	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 769x60x15mm	2













FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136470 + 135891 (-01/-02)

AE TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	10	DP AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	4	T BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	2	D CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	4	B CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM	10
P PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	2	A PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	12	E PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM	43	G PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	4	V PARAFUSO 5,0X50 MM SCREW 5,0X50 MM TORNILLO 5,0X50 MM	4
DS PARAFUSO 4,0X14 MM SCREW 4,0X14 MM TORNILLO 4,0X14 MM	4	O PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM	2	C PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	22	N PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO	2	BD COLA GLUE PEGAMENTO	1
M SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN	2	W SUPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN	4						
DC PUXADOR HANDLE TIRADOR	2	AC PÉ FEET PATA	4	DN PERFIL 769 MM PROFILE 769 MM PERFIL 769 MM	1	J DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	4		



RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS





Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".

- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.

- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.

- Desgaste normal decorrente do uso.

- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.

- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.

- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.

- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.

- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.

- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.

- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.

- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.

- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.

- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

a) Não sentar ou aplicar sobrepeso;

b) Não arrastar os produtos;

c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.

- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.

- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.

- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.

- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.

- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.

- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

a) No se sienta o aplique sobrepeso.

b) No arrastre los productos.

c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.

- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.

- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.

- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.

- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.

- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.

- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:

a) Do not sit or apply overweight.

b) Do not drag the product.

c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.

- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.

- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

BR 470 entroncamento com RSC 453

Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil

(54) 3463.9444

www.telasul.com.br

assistencia@telasul.com.br

914102-00

BALCÃO 1200mm S/ TAMPO 2PT 3GV

BASE CABINET 1200mm W/O TOP 2DRS 3DWS

MUEBLE DE PISO 1200mm S/ TAPA 2PT 3 CAJ

thela

M914102

17

18

6

5

19

16

14

4

2

3

15

13

7

11

8

12

9

10

1200

840

505

Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	BAS0061	BASE 1169x496x15mm	1
2	DIV0116	DIVISÓRIA / PARTITION / PARTICIÓN 594x496x15mm	1
3	FDO0208	FUNDO / BOTTOM / FONDO 390x653x2mm	1
4	FDO0209	FUNDO / BOTTOM / FONDO 804x326x2mm	2
5	GAV0054	FRENTE DE GAVETA / FRONT DRAWER / FRENTE DE CAJÓN 133x396x15mm	2
6	GAV0055	FRENTE DE GAVETA / FRONT DRAWER / FRENTE DE CAJÓN 396x295x15mm	1
7	GCT0003	COSTA DE GAVETA / DRAWER - BACK / COSTA DEL CAJÓN 314x85x15mm	2
8	GCT0011	COSTA DE GAVETA / DRAWER - BACK / COSTA DEL CAJÓN 314x200x15mm	1
9	GFD0003	FUNDO DE GAVETA / BOTTOM DRAWER / FONDO DEL CAJÓN 330x400x2mm	3
10	GLT0001	LATERAL DE GAVETA / DRAWER - SIDE / LATERAL CAJÓN 400x200x15mm	1
11	GLT0002	LATERAL DE GAVETA / DRAWER - SIDE / LATERAL CAJÓN 400x85x15mm	2
12	GLT0003	LATERAL DE GAVETA / DRAWER - SIDE / LATERAL CAJÓN 400x200x15mm	1
13	GLT0004	LATERAL DE GAVETA / DRAWER - SIDE / LATERAL CAJÓN 400x85x15mm	2
14	LAT0329	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
15	LAT0330	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
16	PRT0321	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 784x432x15mm	1
17	PTA0228	PORTA / DOOR / PUERTA 625x396x15mm	1
18	PTA0229	PORTA / DOOR / PUERTA 625x396x15mm	1
19	TRA0160	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 1169x60x15mm	2

1

É necessário separar as peças do conjunto da corredeira, para isso, levante a trava e puxe até separá-las.

It is necessary to separate the parts from the slide set by lifting the lock and pulling it apart.

Es necesario separar las partes del conjunto de rieles levantando la cerradura y separándola.

2

E = 6x

15

3

E = 6x

2

4

M = 2x

E = 4x

14

15

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136472 + 135949 + 136527 (-01/02)

AE	TAPA FURO COVER TAPA AGUERO	18	DP	AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	6	T	BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	2
D	CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	8	B	CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM	30	U	FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FIJADOR PARA ESPALDAR	13
P	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	4	A	PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	25	E	PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM	87
G	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	10	V	PARAFUSO 5,0X50 MM SCREW 5,0X50 MM TORNILLO 5,0X50 MM	5	DS	PARAFUSO 4,0X14 MM SCREW 4,0X14 MM TORNILLO 4,0X14 MM	10
S	PARAFUSO MINIFIX SCREW MINIFIX TORNILLO MINIFIX	8	O	PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM	2	C	PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	40
N	PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO	2	BD	COLA GLUE PEGAMENTO	1	BE	COLA GLUE PEGAMENTO	1
M	SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN	2	R	TAMBOR MINIFIX SCREW MINIFIX MINIFIX	8	AB	TAMPA MINIFIX MINIFIX COVER CUBIERTA MINIFIX	8
DF	PUXADOR 395MM HANDLE 395MM TIRADOR 395MM	5	Z	PAR CORREDIÇA 350X30X12MM PAIR RIEL 350X30X12MM SLIDE PAIR 350X30X12MM	3	BK	DIVISOR TALHERES CUTLERY DIVIDER DIVISOR CUBIERTOS	1
AC	PÉ FEET PATA	5	J	DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	2	L	DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	2

0

1

2















3

4

5

6

RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS



Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejuízos às características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobrepos;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- a) No se sienta o aplique sobrepos.
- b) No arraste los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Como manter sua cozinha Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- a) Do not sit or apply overweight.
- b) Do not drag the product.
- c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.


How to keep your Telasul Kitchen:

- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br





M914107



914107-01 / -02

BALCÃO 400mm C/ TAMPO 1PT
BASE CABINET 400mm W TOP 1DR
MUEBLE DE PISO 400mm C/ TAPA 1PT




Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	BAS0053	BASE 369x496x15mm	1
2	FDO0246	FUNDO / BOTTOM / FONDO 395x628x2mm	1
3	LAT0327	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
4	LAT0328	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
5	PRT0385	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 432x369x15mm	1
6	PTA0266	PORTA / DOOR / PUERTA 625x396x15mm	1
7	RDT0059	RODA TAMPO / BACKSPLASH / SALPICADERO 400x80x15mm	1
8	TPO0060	TAMPO / TOP / TAPA 400x505x24mm	1
9	TRA0156	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 369x60x15mm	2

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136736 + 135949 (-01/-02)













AE 10	AE 10	DP 2	T 2	D 4	B 8
BF 1	DR 1	BH 1	BW 1	P 2	A 8
E 29	G 2	V 4	O 2	C 20	N 2
BD 1	M 2	W 4	DS 2		

J 2	DC 1	AC 4
------	-------	-------



RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS





Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobrepeso;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- a) No se sienta o aplique sobrepeso.
- b) No arrastre los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- a) Do not sit or apply overweight.
- b) Do not drag the product.
- c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:


- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br





M914110


914110-01/02 - BALCÃO
950MM DE CANTO 1PT



Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	BAS0073	BASE 759x496x15mm	1
2	FDO0068	FUNDO / BOTTOM / FONDO 785x327x2mm	2
3	LAT0058	LATERAL / SIDE 654x372x15mm	1
4	LAT0407	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
5	LAT0408	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
6	MOL0016	MOLDURA / FRAME 654x60x15mm	1
7	MOL0021	MOLDURA / FRAME 669x68x15mm	1
8	PRT0056	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 759x430x15mm	1
9	PTA0262	PORTA / DOOR / PUERTA 625x396x15mm	1
10	RDT0006	RODA TAMPO / BACKSPLASH / SALPICADERO 545x55x15mm	1
11	RDT0007	RODA TAMPO / BACKSPLASH / SALPICADERO 520x55x15mm	1
12	RDT0008	RODA TAMPO / BACKSPLASH / SALPICADERO 430x55x15mm	1
13	TPO0035	TAMPO / TOP / TAPA 560x520x24mm	1
14	TPO0036	TAMPO / TOP / TAPA 430x520x24mm	1
15	TRA0175	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 759x60x15mm	1
16	TRA0176	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 372x60x15mm	1



MONTAGEM DIREITO / ESQUERDO
RIGHT / LEFT ASSEMBLY
MONTAJE DERECHO / IZQUIERDO



FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136742 + 135949 (-01/-02)

AE TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO 2	AE TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO 2	AE TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO 14	AE TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO 2	AE TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO 2	AE TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO 14
AE TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO 2	AG AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR 2	T BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO 2	D CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA 6	B CAVILHA 30x8 MM WODDEN DOWEL 30x8 MM TARUGO DE MADERA 30x8 MM 18	U FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FIJADOR PARA ESPALDAR 9
DR GIZ CRAYON CRAYON 1	BV GIZ CRAYON CRAYON 1	BW GIZ CRAYON CRAYON 1	P PARAFUSO. 3,5X25 MM SCREW. 3,5X25 MM TORNILLO. 3,5X25 MM 2	A PARAFUSO. 3,5X40 MM SCREW. 3,5X40 MM TORNILLO. 4,0X16 MM 26	E PARAFUSO. 4,0X16 MM SCREW. 4,0X16 MM TORNILLO. 4,0X16 MM 40
AT PARAFUSO. 4,0X50 MM SCREW. 4,0X50 MM TORNILLO. 4,0X50 MM 6	G PARAFUSO. 3,5X25 MM SCREW. 3,5X25 MM TORNILLO. 3,5X25 MM 2	V PARAFUSO. 5,0X50 MM SCREW. 5,0X50 MM TORNILLO. 5,0X50 MM 4	DS PARAFUSO. 4,0X14 MM SCREW. 4,0X14 MM TORNILLO. 4,0X14 MM 2	O PARAFUSO. 4,8X45 MM SCREW. 4,8X45 MM TORNILLO. 4,8X45 MM 2	C PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM 28
N PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO 2	BE COLA GLUE PEGAMENTO 1	M SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN 2	AA SUPORTE METALICO METALLIC SUPPORT SOPORTE METALICO 2		



AC PÉ FEET PATA 4	DF PUXADOR 395MM HANDLE 395MM TIRADOR 395MM 1
--------------------	--


J DOBRADIÇA HINGE BISAGRA 2

0 1 2 3 4 5 6
RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS RULER FOR SCREWS MEASURING REGLA PARA MEDIR TORNILLOS

1

AC  **04** PÉ FEET PATA

V  **04** PARAFUSO 5,0X50 MM SCREW 5,0X50 MM TORNILLO 5,0X50 MM




2

COLA GLUE

A  **16** PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM

B  **17** CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM

AE  **06** TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO



3


M  **02** SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN

A  **04** PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM

B  **03** CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM

AE  **02** TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO


E  **04** PARAFUSO 3,5X14 MM SCREW 3,5X14 MM TORNILLO 3,5X14 MM



4

E  **06** PARAFUSO 3,5X14 MM SCREW 3,5X14 MM TORNILLO 3,5X14 MM

D  **06** CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA




5

E  **08** PARAFUSO 3,5X14 MM SCREW 3,5X14 MM TORNILLO 3,5X14 MM

C  **28** PREGO 10X10 MM NAIL 10X10 MM CLAVO 10X10 MM

U  **09** FIXADOR DE COSTA FIJADOR PARA ESPALDAR HARDBOARD PANELS HOLDER




6

E  **04** PARAFUSO 3,5X14 MM SCREW 3,5X14 MM TORNILLO 3,5X14 MM

AT  **06** PARAFUSO 4,0X50 MM SCREW 4,0X50 MM TORNILLO 4,0X50 MM

AA  **02** SUPORTE METÁLICO METALLIC SUPPORT SOPORTE METÁLICO




7

E  **06** PARAFUSO 3,5X14 MM SCREW 3,5X14 MM TORNILLO 3,5X14 MM




8



9


X X



10

N  **02** PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO

O  **02** PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM



11

E  **04** PARAFUSO 3,5X14 MM SCREW 3,5X14 MM TORNILLO 3,5X14 MM

DP  **2** AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR

J  **02** DOBRADIÇA FRAME WING BISAGRA

DS  **2** PARAFUSO 4,0X14 MM SCREW 4,0X14 MM TORNILLO 4,0X14 MM

DF  **1** PUXADOR 395MM HANDLE 395MM TIRADOR 395MM


DP= 2x

DS= 2x

DF= 1x


J= 2x

E= 4x




12

E  **08** PARAFUSO 3,5X14 MM SCREW 3,5X14 MM TORNILLO 3,5X14 MM



13

REGULAGEM DA PORTA
DOOR ADJUSTING
REGLAJE DE PUERTA




14

P  **02** PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM

AE  **02** TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO

P= 2x

AE= 2x



Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota sobre o valor fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, aquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerarem necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobre peso;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- a) No se sienta o aplique sobre peso.
- b) No arrastre los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Como manter sua cozinha Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- a) Do not sit or apply overweight.
- b) Do not drag the product.
- c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:



- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br



914111


914111-01
BALCÃO / COUNTER / ENCIMERA



Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	BAS0072	BASE 169x496x15mm	1
2	LAT0405	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
3	LAT0406	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
4	TPO0048	TAMPO / TOP / TAPA 200x505x24mm	1
5	RDT0058	RODA TAMPO / BACKSPLASH / SALPICADERO 200x80x15mm	1
6	TRA0179	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 169x60x15mm	2
7	FDO0239	FUNDO / BOTTOM / FONDO 195x640x2mm	1

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136737

AE  TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	10	AE  TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	10	T  BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	2	CC  CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	4	D  CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	4
B  CAVILHA 30x8 MM WOODEN DOWEL 30x8 MM TARUGO DE MADEIRA 30x8 MM	8	DR  GIZ CRAYON CRAYON	1	BW  GIZ CRAYON CRAYON	1	P  PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3.5X25 MM TORNILLO 3.5X25 MM	2	A  PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3.5X40 MM TORNILLO 3.5X40 MM	10
E  PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4.0X16 MM TORNILLO 4.0X16 MM	20	V  PARAFUSO 5,0X50 MM SCREW 5.0X50 MM TORNILLO 5.0X50 MM	1	O  PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4.8X45 MM TORNILLO 4.8X45 MM	2	C  PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	20	N  PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO	2
BD  COLA GLUE PEGAMENTO	1	M  SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACION	2	AC  PE FEET PATA	1	DD  PORTA PANO CLOTH HOLDER SOPORTE DE TELA	1	Z  PAR CORRÊDICA 350X30X12MM PAR RIEL 350X30X12MM SLIDE PAIR 350X30X12MM	1




1


É necessário separar as peças do conjunto da correia, para isso, levante a trava e puxe até separá-las.

It is necessary to separate the parts from the slide set by lifting the lock and pulling it apart.


Es necesario separar las partes del conjunto de rieles levantando la cerradura y separándola.




2




3




4




5




6



7




8



9

Pós Montagem - União dos Módulos.
After assembly - Joining the modules.
Después de la montaje - unión de módulos.



Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobreposo;
b) Não arrastar os produtos;
c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
 - Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
 - Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
 - Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
 - Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- a) No se sienta o aplique sobreposo.
b) No arrastre los productos.
c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mocho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
 - It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
 - The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
 - Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
 - To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- a) Do not sit or apply overweight.
b) Do not drag the product.
c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br

thela

M914302

400

2170

520

914302-01 / 02
PANLEIRO 400mm 2PT
PANTRY 400mm 2DRS
DESPENSERO 400mm 2PT


Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	BAS0053	BASE 369x496x15mm	1
2	FDO0277	FUNDO / BOTTOM / FONDO 395x655x2mm	1
3	FDO0322	FUNDO / BOTTOM / FONDO 395x1315x2mm	1
4	LAT0348	LATERAL / SIDE 2000x496x15mm	1
5	LAT0349	LATERAL / SIDE 2000x496x15mm	1
6	MOL0048	MOLDURA / FRAME 399x30x18mm	1
7	PRT0289	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 369x496x15mm	2
8	PRT0326	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 369x464x15mm	3
9	PTA0231	PORTA / DOOR / PUERTA 1277x396x15mm	1
10	PTA0233	PORTA / DOOR / PUERTA 625x396x15mm	1










FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136473

AE	TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	24	DP	AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	8	T	BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	4
CC	CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	3	D	CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	4	B	CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM	26
U	FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FIJADOR PARA ESPALDAR	20	P	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3.5X25 MM TORNILLO 3.5X25 MM	2	A	PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3.5X40 MM TORNILLO 3.5X40 MM	22
E	PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4.0X16 MM TORNILLO 4.0X16 MM	81	AT	PARAFUSO 4,0X50 MM SCREW 4.0X50 MM TORNILLO 4.0X50 MM	4	G	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3.5X25 MM TORNILLO 3.5X25 MM	6
V	PARAFUSO 5,0X50 MM SCREW 5.0X50 MM TORNILLO 5.0X50 MM	4	DS	PARAFUSO 4,0X14 MM SCREW 4.0X14 MM TORNILLO 4.0X14 MM	8	O	PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4.8X45 MM TORNILLO 4.8X45 MM	4
C	PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	82	N	PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO	4	BD	COLA GLUE PEGAMENTO	1
BE	COLA GLUE PEGAMENTO	1	M	SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN	4	W	SUPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN	16

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136118

J	DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	5
DF	PLUXADOR 395MM HANDLE 395MM TIRADOR 395MM	2
AC	PÉ FEET PATA	4





A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telusol na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telusol não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
 - a) No se siente o aplique sobrepeso.
 - b) No arrastre los productos.
 - c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
 - a) Do not sit or apply overweight.
 - b) Do not drag the product.
 - c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.




700

2170

520

Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	BAS0058	BASE 669x496x15mm	1
2	FDO0022	FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x394x2mm	1
3	FDO0264	FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x320x2mm	2
4	FDO0279	FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x505x2mm	1
5	FDO0280	FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x405x2mm	1
6	LAT0327	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
7	LAT0328	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
8	LAT0443	LATERAL / SIDE 1306x496x15mm	1
9	LAT0444	LATERAL / SIDE 1306x496x15mm	1
10	MOL0046	MOLDURA / FRAME 699x30x18mm	1
11	PRT0319	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 669x432x15mm	1
12	PRT0405	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 669x496x15mm	3
13	PTA0226	PORTA / DOOR / PUERTA 625x346x15mm	1
14	PTA0232	PORTA / DOOR / PUERTA 625x346x15mm	1
15	PTA0235	PORTA / DOOR / PUERTA 693x465x15mm	1
16	TPO0067	TAMPO / TOP / TAPA 700x520x24mm	1
17	TRA0161	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 669x60x15mm	2


PANELEIRO PARA MICRO E FORNO 3 PORTAS
3 DOORS PANTRY FOR MICROWAVE AND OVEN
DESPENSERO SIMPLE PARA MICROONDAS Y HORNO












AE		TAPA FURO COVER TAPA AGUERO	24	DP		AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	8	T		BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	4
CC		CANTONEIRA METÁLICA METAL L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	3	D		CANTONEIRA METÁLICA METAL L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	4	B		CAVILHA 30x8 MM WOODEN DOWEL 30x8 MM TARUGO DE MADEIRA 30x8 MM	26
U		FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FIXADOR PARA ESPALDAR	20	P		PARAFUSO 3,5x25 MM SCREW 3,5x25 MM TORNILHO 3,5x25 MM	2	A		PARAFUSO 3,5x40 MM SCREW 3,5x40 MM TORNILHO 3,5x40 MM	22
E		PARAFUSO 4,0x16 MM SCREW 4,0x16 MM TORNILHO 4,0x16 MM	81	AT		PARAFUSO 4,0x50 MM SCREW 4,0x50 MM TORNILHO 4,0x50 MM	4	G		PARAFUSO 3,5x25 MM SCREW 3,5x25 MM TORNILHO 3,5x25 MM	6
V		PARAFUSO 5,0x50 MM SCREW 5,0x50 MM TORNILHO 5,0x50 MM	4	DS		PARAFUSO 4,0x14 MM SCREW 4,0x14 MM TORNILHO 4,0x14 MM	8	O		PARAFUSO 4,8x45 MM SCREW 4,8x45 MM TORNILHO 4,8x45 MM	4
C		PREGO 10x10MM NAIL 10x10MM CLAVO 10x10MM	82	N		PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO	4	BD		COLA GLUE PEGAMENTO	1
BE		COLA GLUE PEGAMENTO		M		SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACION	4	W		SUPORTE PINO SUPPORT PIN SUPPORT PIN	16

BO DOBRADIÇA 2

DH	PUXADOR 652MM HANDLE 692MM TIRADOR 692MM	1	DE	PUXADOR 345MM HANDLE 345MM TIRADOR 345MM	2	X		PISTÃO PISTON PISTON	1
DM	 PERFIL 669 MM PROFILE 669 MM PERFIL 669 MM	1	AC	 PÉ 669 MM FEET 669 MM PATA 669 MM	4				



RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS



Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota-voucher fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobre peso;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
 - Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
 - Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
 - Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
 - Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- a) No se sienta o aplique sobre peso.
 - b) No arrastre los productos.
 - c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
 - It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
 - The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
 - Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
 - To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- a) Do not sit or apply overweight.
 - b) Do not drag the product.
 - c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul Kitchen:


- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br



M914001


914001-00
ARMÁRIO / CABINET / ALACENA















Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	FDO0087	FUNDO / BOTTOM / FONDO 795x339x2mm	1
2	LAT0346	LATERAL / SIDE 360x290x15mm	1
3	LAT0347	LATERAL / SIDE 360x290x15mm	1
4	MOL0047	MOLDURA / FRAME 799x30x18mm	1
5	PRT0283	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 769x290x15mm	2
6	PTA0230	PORTA / DOOR / PUERTA 793x295x15mm	1

FERRAGEM: 136411 + 135990 (-01/-02)

AE  10	AE  10	DP  2	T  2
CC  3	B  8	P  2	A  8
E  22	G  2	DS  3	O  2
C  24	N  2	BD  1	M  2
W  2			
BQ  2	X  1		
DG  1			





Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobrepos;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- a) No se sienta o aplique sobrepos.
- b) No arrastre los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- a) Do not sit or apply overweight.
- b) Do not drag the product.
- c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:




- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br



M914002

914002-00 ARMÁRIO / CABINET / ALACENA













Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	FDO0320	FUNDO / BOTTOM / FONDO 795x334x2mm	2
2	LAT0342	LATERAL / SIDE 725x290x15mm	1
3	LAT0343	LATERAL / SIDE 725x290x15mm	1
4	MOL0047	MOLDURA / FRAME 799x30x18mm	2
5	PRT0282	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 769x258x15mm	1
6	PRT0288	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 769x290x15mm	2
7	PTA0227	PORTA / DOOR / PUERTA 630x396x15mm	2

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136468 + 135891 (-01/-02)

AE  TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	10	DP  AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	4	T  BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	4	CC  CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	6
B  CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM	8	P  PARAFUSO 3.5X25 MM SCREW 3.5X25 MM TORNILLO 3.5X25 MM	2	A  PARAFUSO 3.5X40 MM SCREW 3.5X40 MM TORNILLO 3.5X40 MM	8	E  PARAFUSO 4.0X16 MM SCREW 4.0X16 MM TORNILLO 4.0X16 MM	46
G  PARAFUSO 3.5X25 MM SCREW 3.5X25 MM TORNILLO 3.5X25 MM	4	DS  PARAFUSO 4.0X14 MM SCREW 4.0X14 MM TORNILLO 4.0X14 MM	4	O  PARAFUSO 4.8X45 MM SCREW 4.8X45 MM TORNILLO 4.8X45 MM	4	C  PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	39
N  PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO	4	BD  COLA GLUE PEGAMENTO	1	M  SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN	4	W  SUPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN	4

J  DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	4	DF  PUXADOR 395MM HANDLE 395MM TIRADOR 395MM	2	DN  PERFIL 769 MM PROFILE 769 MM PERFIL 769 MM	1
---	---	--	---	--	---





Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou adifez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- Não sentar ou aplicar sobrepos;
- Não arrastar os produtos;
- Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
 - Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
 - Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
 - Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
 - Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- No se sienta o aplique sobrepos.
 - No arrastre los productos.
 - Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Como mantener sua cozinha Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
 - It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
 - The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
 - Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
 - To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- Do not sit or apply overweight.
 - Do not drag the product.
 - If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:


- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br



M914003


725



1200

310

914003-01
ARMÁRIO / CABINET / ALACENA



Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	DIV0124	DIVISÓRIA / PARTITION / PARTICIÓN 445x290x15mm	1
2	FDO0291	FUNDO / BOTTOM / FONDO 1195x223x2mm	1
3	FDO0292	FUNDO / BOTTOM / FONDO 946x229x2mm	2
4	FDO0293	FUNDO / BOTTOM / FONDO 248x466x2mm	1
5	LAT0358	LATERAL / SIDE 725x290x15mm	1
6	LAT0359	LATERAL / SIDE 725x290x15mm	1
7	MOL0049	MOLDURA / FRAME 1199x30x15mm	2
8	PRT0340	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 1169x290x15mm	1
9	PRT0341	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 1169x290x15mm	1
10	PRT0342	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 1169x290x15mm	1
11	PRT0343	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 228x258x15mm	1
12	PTA0245	PORTA / DOOR / PUERTA 950x455x15mm	1

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136605

AE TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO 18	DP AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR 2	AK ADESIVO THELA THELA STICKER STICKER THELA 1	T BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO 4
CC CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA 6	B CAVILHA 30x8 MM WOODEN DOWEL 30x8 MM TARUGO DE MADEIRA 30x8 MM 18	U FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FIJADOR PARA ESPALDAR 12	DR GIZ CRAYON CRAYON 1
P PARAFUSO 3,5x25 MM SCREW 3,5x25 MM TORNILLO 3,5x25 MM 2	A PARAFUSO 3,5x40 MM SCREW 3,5x40 MM TORNILLO 3,5x40 MM 18	E PARAFUSO 4,0x16 MM SCREW 4,0x16 MM TORNILLO 4,0x16 MM 38	O PARAFUSO 4,8x45 MM SCREW 4,8x45 MM TORNILLO 4,8x45 MM 4
C PREGO 10x10MM NAIL 10x10MM CLAVO 10x10MM 72	N PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO 4	BE COLA GLUE PEGAMENTO 1	M SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN 4
W SUPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN 4			

136010

BQ



DOBRADIÇA HINGE BISAGRA 3

DI



PUXADOR HANDLE TIRADOR 1

DT













PERFIL 926MM PROFILE 926MM PERFIL 926MM 1

DU



PISTÃO 50N PISTÓN 50N PISTON 50N 2





Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota e/ou nota fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobrepeso;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- a) No se sienta o aplique sobrepeso.
- b) No arrastre los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Como manter sua cozinha Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- a) Do not sit or apply overweight.
- b) Do not drag the product.
- c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.


How to keep your Telasul Kitchen:

- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.


TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br



M914007



914007-01/-02
ARMÁRIO / CABINET / ALACENA













Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	FDO0335	FUNDO / BOTTOM / FONDO 395x690x2mm	1
2	LAT0409	LATERAL / SIDE 725x290x15mm	1
3	LAT0410	LATERAL / SIDE 725x290x15mm	1
4	MOL0048	MOLDURA / FRAME 399x30x18mm	2
5	PRT0388	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 369x290x15mm	2
6	PRT0389	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 369x258x15mm	1
7	PTA0227	PORTA / DOOR / PUERTA 630x396x15mm	1

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136468 + 135949 (-01/-02)

AE		10	DP		4	T		4	CC		6	B		8
P		2	A		8	E		46	G		4	DS		4
O		4	C		39	N		4	BD		1	M		4
W		4												

J		2	DF		1
---	--	---	----	--	---





Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".

- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.

- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.

- Desgaste normal decorrente do uso.

- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.

- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.

- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.

- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.

- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.

- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.

- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.

- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.

- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.

- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

a) Não sentar ou aplicar sobrepeso;

b) Não arrastar os produtos;

c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.

- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.

- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.

- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.

- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.

- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.

- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

a) No se sienta o aplique sobrepeso.

b) No arrastre los productos.

c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.

- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.

- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.

- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.

- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.

- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.

- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:

a) Do not sit or apply overweight.

b) Do not drag the product.

c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.

- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.

- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

BR 470 entroncamento com RSC 453

Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil

(54) 3463.9444

www.telasul.com.br

assistencia@telasul.com.br

914010-01/-02

ARMÁRIO / CABINET / ALACENA

560

950

725

310

6

1

12

11

16

10

5

14

15

3

8

13

9

2

7

4

13 Kg

17 Kg

4 Kg

MONTAGEM DIREITO / ESQUERDO

RIGHT / LEFT ASSEMBLY

MONTAJE DERECHO / IZQUIERDO

Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	DM0137	DIVISÓRIA / PARTITION / PARTICIÓN 664x295x15mm	1
2	DM0138	DIVISÓRIA / PARTITION / PARTICIÓN 695x290x15mm	1
3	FDO0330	FUNDO / BOTTOM / FONDO 945x341x2mm	2
4	FDO0331	FUNDO / BOTTOM / FONDO 690x266x2mm	1
5	LAT0397	LATERAL / SIDE 725x290x15mm	1
6	LAT0398	LATERAL / SIDE 695x290x15mm	1
7	LAT0399	LATERAL / SIDE 725x290x15mm	1
8	MOL0052	MOLDURA / FRAME 658x30x18mm	2
9	MOL0053	MOLDURA / FRAME 251x30x18mm	2
10	PRT0375	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 919x220x15mm	1
11	PRT0382	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 919x290x15mm	2
12	PRT0383	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 240x290x15mm	2
13	PRT0384	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 240x290x15mm	1
14	PTA0264	PORTA / DOOR / PUERTA 630x620x15mm	1
15	PTA0265	PORTA / DOOR / PUERTA 630x250x15mm	1
16	TRA0172	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 664x70x15mm	1

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136741 + 135949 + 136527 (-01/-02)

AE TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO 20	DP AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR 4	T BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO 6	CC CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA 10	B CAVILHA 30X8 MM WODDEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADERA 30X8 MM 22
DR GIZ CRAYON CRAYÓN 1	BH GIZ CRAYON CRAYÓN 1	P PARAFUSO. 3,5X25 MM SCREW. 3,5X25 MM TORNILLO. 3,5X25 MM 2	A PARAFUSO. 3,5X40 MM SCREW. 3,5X40 MM TORNILLO. 3,5X40 MM 22	E PARAFUSO. 4,0X16 MM SCREW. 4,0X16 MM TORNILLO. 4,0X16 MM 56
G PARAFUSO. 3,5X25 MM SCREW. 3,5X25 MM TORNILLO. 3,5X25 MM 1	DS PARAFUSO. 4,0X14 MM SCREW. 4,0X14 MM TORNILLO. 4,0X14 MM 5	O PARAFUSO. 4,8X45 MM SCREW. 4,8X45 MM TORNILLO. 4,8X45 MM 6	CG PARAFUSO UNIÃO UNION SCREW TORNILLO DE UNION 4	C PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM 90
N PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO 6	BE COLA GLUE PEGAMENTO 1	M SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN 6	W SUPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN 8	

J

DOBRADIÇA HINGE

BISAGRA

2

DX

PUXADOR 249MM

HANDLE 249MM

TIRADOR 249MM

1

DY

PUXADOR 619MM

HANDLE 619MM

TIRADOR 619MM

1

L

DOBRADIÇA HINGE

BISAGRA

2

DZ

PERFIL 919MM

PROFILE 919MM

PERFIL 919MM

1

0

1

2

3

4

5

6

RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS

RULER FOR SCREWS MEASURING

REGLA PARA MEDIR TORNILLOS

1

B = 14x
A = 14x
W = 4x

PARA MONTAR LADO ESQUERDO PRECISA GIRAR O MÓVEL E INVERTER A TRAVESSA
TO ASSEMBLE ON THE LEFT SIDE YOU MUST TURN THE FURNITURE AND INVERT THE TRAY
PARA MONTAR POR EL LADO IZQUIERDO DEBE GIRAR EL MUEBLE E INVERTIR LA BANDEJA

2

M = 4x
E = 8x

3

A = 8x
B = 8x
W = 4x
M = 2x
E = 4x

PARA MONTAR LADO ESQUERDO PRECISA GIRAR O MÓVEL E INVERTER A DIVISÓRIA
TO ASSEMBLE ON THE LEFT SIDE YOU MUST TURN THE FURNITURE AND INVERT THE PARTITION
PARA MONTAR EN EL LADO IZQUIERDO DEBE GIRAR EL MUEBLE E INVERTIR LA TABIQUERÍA

4

C = 28x

5

CG = 4x

6

C = 62x
DZ = 1x

7

E = 20x
CC = 10x
AE = 18x

8

O = 6x
N = 6x
T = 6x

9

L = 2x
E = 4x
DS = 2x
DX = 1x
DP = 2x
DS = 3x
DY = 1x
J = 2x
E = 4x

10

E = 8x

11

E = 8x

REGULAGEM DA PORTA / DOOR ADJUSTING / REGLAJE DE PUERTA

12

Pós Montagem - União dos Módulos.
After assembly - Joining the modules.
Después de la montaje - unión de módulos.

P = 2x
AE = 2x