

Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Investação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- Não sentar ou aplicar sobre peso;
- Não arrastar os produtos;
- Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre, limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

- No se sienta o aplique sobre peso.
- No arrastre los productos.
- Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:

- Do not sit or apply overweight.
- Do not drag the product.
- If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.



TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br



M913102

913102-01

BALCÃO 1200mm S/ TAMPO 3PT 2GV
BASE CABINET 1200mm W/O TOP 3DRS 2DWS
MUEBLE DE PISO 1200mm S/ TAPA 3PT 2 CAJ
















Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	BAS0061	BASE 1169x496x15mm	1
2	DIV0119	DIVISÓRIA / PARTITION / PARTICIÓN 594x496x15mm	1
3	FDO0208	FUNDO / BOTTOM / FONDO 390x653x2mm	1
4	FDO0209	FUNDO / BOTTOM / FONDO 804x326x2mm	2
5	GAV0056	FRENTE DE GAVETA / FRONT DRAWER / FRENTE DE CAJÓN 162x396x15mm	2
6	GCT0003	COSTA DE GAVETA / DRAWER - BACK / COSTA DEL CAJÓN 314x85x15mm	2
7	GFD0003	FUNDO DE GAVETA / BOTTOM DRAWER / FONDO DEL CAJÓN 330x400x2mm	2
8	GLT0002	LATERAL DE GAVETA / DRAWER - SIDE / LATERAL CAJÓN 400x85x15mm	2
9	GLT0004	LATERAL DE GAVETA / DRAWER - SIDE / LATERAL CAJÓN 400x85x15mm	2
10	LAT0287	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
11	LAT0329	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
12	PRT0321	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 784x432x15mm	1
13	PTA0240	PORTA / DOOR / PUERTA 654x396x15mm	1
14	PTA0241	PORTA / DOOR / PUERTA 654x396x15mm	1
15	PTA0242	PORTA / DOOR / PUERTA 326x396x15mm	1
16	TRA0160	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESSÃO 1169x60x15mm	2

FERRAGEM: 136530

AE	TAPA-FUNDO COVER TAPA-AGUERO	25	DP	AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	6	T	BUCHA ANCHOR TARUGO PLASTICO	2	D	CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	8	B	CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM	22
U	FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FIXADOR PARA ESPALDAR	11	DR	GIZ CRAYON CRAYON	1	P	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	4	A	PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	21	E	PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM	87
G	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	10	V	PARAFUSO MINIFIX SCREW MINIFIX TORNILLO MINIFIX	5	S	PARAFUSO MINIFIX SCREW MINIFIX TORNILLO MINIFIX	4	O	PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM	2	C	PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	34
N	PROTEÇÃO PI SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO	2	BE	COLA GLUE PEGAMENTO	1	M	SUPORE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN	2	R	TAMBOR MINIFIX MINIFIX COVER CUBIERTA MINIFIX	4	AB	TAMPA MINIFIX MINIFIX COVER CUBIERTA MINIFIX	4

FERRAGEM: 135891 + 136527

J	DOBRAÇA HINGE BISAGRA	4	L	DOBRAÇA HINGE BISAGRA	2
DJ	PUXADOR HANDLE TIRADOR	5	AC	PÉ FEET PATA	5
Z	PAR CORREDIÇA PAR RIEL SLIDE PAIR 350X30X12MM PAR RIEL 350X30X12MM	2	BK	DIVISOR TALHERES CUTLERY DIVIDER DIVISOR CUBIERTOS	1



9

Somente para referência vendida com Tampo.
Just to reference it sold with top.
Solamente para referencia vendido con tapa.

D

CANTONEIRA METÁLICA
METALIC L BRACKET
ESQUINERA METÁLICA

06

E

PARAFUSO, 3,5X14 MM
SCREW, 3,5X14 MM
TORNILLO, 3,5X14 MM

12

12

N

PROTEÇÃO P/ SUPORTE
SUPPORT PROTECTION
PROTECCIÓN DE APOYO

02

O

PARAFUSO, 4,8X45 MM
SCREW, 4,8X45 MM
TORNILLO, 4,8X45 MM

02

15

J

DOBRADIÇA
FRAME WING
BISAGRA

04

E

PARAFUSO, 3,5X14 MM
SCREW, 3,5X14 MM
TORNILLO, 3,5X14 MM

04

18

DJ

PUXADOR
HANDLE
TIRADOR

2

G

PARAFUSO, 3,5X25 MM
SCREW, 3,5X25 MM
TORNILLO, 3,5X25 MM

04

S

PARAFUSO MINIFIX
SCREW MINIFIX
TORNILLO MINIFIX

04

21

24

AE

TAPA FURO
COVER
TAPA AGUJERO

16

10

J

DOBRADIÇA
FRAME WING
BISAGRA

04

E

PARAFUSO, 3,5X14 MM
SCREW, 3,5X14 MM
TORNILLO, 3,5X14 MM

12

13

J

DOBRADIÇA
FRAME WING
BISAGRA

04

E

PARAFUSO, 3,5X14 MM
SCREW, 3,5X14 MM
TORNILLO, 3,5X14 MM

12

L

DOBRADIÇA
HINGE
BISAGRA

2

16

J

DOBRADIÇA
FRAME WING
BISAGRA

04

E

PARAFUSO, 3,5X14 MM
SCREW, 3,5X14 MM
TORNILLO, 3,5X14 MM

08

19

J

DOBRADIÇA
FRAME WING
BISAGRA

04

E

PARAFUSO, 3,5X14 MM
SCREW, 3,5X14 MM
TORNILLO, 3,5X14 MM

08

22

REGULAGEM DA PORTA
DOOR ADJUSTING
REGLAJE DE PUERTA

J

DOBRADIÇA
FRAME WING
BISAGRA

04

E

PARAFUSO, 3,5X14 MM
SCREW, 3,5X14 MM
TORNILLO, 3,5X14 MM

12

25

Pós Montagem - União dos Módulos.
After assembly - Joining the modules.
Después de la montaje - unión de módulos.

J

DOBRADIÇA
FRAME WING
BISAGRA

04

E

PARAFUSO, 3,5X14 MM
SCREW, 3,5X14 MM
TORNILLO, 3,5X14 MM

12

11

J

DOBRADIÇA
FRAME WING
BISAGRA

04

E

PARAFUSO, 3,5X14 MM
SCREW, 3,5X14 MM
TORNILLO, 3,5X14 MM

12

14

J

DOBRADIÇA
FRAME WING
BISAGRA

04

E

PARAFUSO, 3,5X14 MM
SCREW, 3,5X14 MM
TORNILLO, 3,5X14 MM

12

17

J

DOBRADIÇA
FRAME WING
BISAGRA

04

E

PARAFUSO, 3,5X14 MM
SCREW, 3,5X14 MM
TORNILLO, 3,5X14 MM

08

20

J

DOBRADIÇA
FRAME WING
BISAGRA

04

E

PARAFUSO, 3,5X14 MM
SCREW, 3,5X14 MM
TORNILLO, 3,5X14 MM

08

23

J

DOBRADIÇA
FRAME WING
BISAGRA

04

E

PARAFUSO, 3,5X14 MM
SCREW, 3,5X14 MM
TORNILLO, 3,5X14 MM

08

25

J

DOBRADIÇA
FRAME WING
BISAGRA

04

E

PARAFUSO, 3,5X14 MM
SCREW, 3,5X14 MM
TORNILLO, 3,5X14 MM

08

Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobrepeso;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

- a) No se siente o aplique sobrepeso.
- b) No arrastre los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- a) Do not sit or apply overweight.
- b) Do not drag the product.
- c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br

thela

M913301

2170

700




520


Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	BAS0058	BASE 669x496x15mm	1
2	FDO0230	FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x435x2mm	1
3	FDO0232	FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x437x2mm	2
4	FDO0264	FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x320x2mm	2
5	LAT0316	LATERAL / SIDE 1306x290x15mm	1
6	LAT0317	LATERAL / SIDE 1306x290x15mm	1
7	LAT0327	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
8	LAT0328	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
9	PRT0319	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 669x432x15mm	1
10	PRT0322	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 669x290x15mm	2
11	PRT0323	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 669x258x15mm	2
12	PTA0063	PORTA / DOOR / PUERTA 885x346x20mm	2
13	PTA0236	PORTA / DOOR / PUERTA 654x346x15mm	1
14	PTA0237	PORTA / DOOR / PUERTA 654x346x15mm	1
15	TPO0054	TAMPO / TOP / TAPA 700x520x24mm	1
16	TRA0161	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 669x60x15mm	2

913301-01

PANELEIRO / 4 DOORS PANTRY / DESPENSERO



1




FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136473










AE	TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	24	DP	AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	8	T	BUCHA ANCHOR TARUGO PLASTICO	4
CC	CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	3	D	CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	4	B	CAVILHA 30x8 MM WOODEN DOWEL 30x8 MM TARUGO DE MADEIRA 30x8 MM	26
U	FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FIJADOR PARA ESPALDAR	20	P	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	2	A	PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	22
E	PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM	81	AT	PARAFUSO 4,0X50 MM SCREW 4,0X50 MM TORNILLO 4,0X50 MM	4	G	PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	6
V	PARAFUSO 5,0X50 MM SCREW 5,0X50 MM TORNILLO 5,0X50 MM	4	DS	PARAFUSO 4,0X14 MM SCREW 4,0X14 MM TORNILLO 4,0X14 MM	8	O	PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM	4
C	PREGO 10X10MM NAL 10X10MM CLAVO 10X10MM	82	N	PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO	4	BD	COLA GLUE PEGAMENTO	1
BE	COLA GLUE PEGAMENTO	1	M	SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN	4	W	SUPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN	16

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 135893

DJ	PUXADOR HANDLE TIRADOR	2	BC	PUXADOR HANDLE TIRADOR	2	AC	PE FEET PATA	4
DM	PERFIL 669 MM PROFILE 669 MM PERFIL 669 MM	2						



RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS



A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telsul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telusol na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telusol não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
 - a) Do not sit or apply overweight.
 - b) Do not drag the product.
 - c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.


thela

M913003


2000

670

322

An isometric line drawing of a long, low-profile storage unit. The unit consists of a main horizontal section with two drawers on the left and an open compartment on the right. Below this, a smaller section with two drawers is shown, likely representing a base or a separate component. The dimensions are indicated with numbers: 2000 for the length, 670 for the height, and 322 for the depth.

913003-01
ARMÁRIO / CABINET / ALACENA



DJ		PUXADOR HANDLE TIRADOR	3
X		PISTÃO PISTON PISTON	3
BQ		DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	2

I		CALÇO DA DOBRADIÇA HINGE BRACKET SOPORTE DE BISAGRA	4	H		DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	4
---	---	---	---	---	---	-------------------------------	---

RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS

2

LADO ESQUERDO
LEFT SIDE
IZQUIERDA

LADO DIREITO
RIGHT SIDE
DERECHA

Q = 2x

A = 10x
AE = 10x

B = 8x

13

3

LADO ESQUERDO
LEFT SIDE
IZQUIERDA

LADO DIREITO
RIGHT SIDE
DERECHA

R = 2x
AB = 2x

S = 2x

10

6

B = 8x

A = 10x
AE = 10x

4

M = 5x
E = 10x

CG = 4x

5

C = 70x
U = 20x

5

2

3

4

6

T = 5x

O = 5x
N = 5x

7

DJ = 2x

DP = 2x

15

G = 2x

E = 4x

F

I = 2x
H = 2x
E = 4x

BQ = 2x
E = 4x

DJ = 1x

14

G = 2x

E = 4x

DP = 2x

8

X = 1x

E = 12x

9

REGULAGEM DA PORTA
DOOR ADJUSTING
REGLAJE DE PUERTA

E = 12x

10

PÓS MONTAGEM - UNIÃO DOS MÓDULOS.
AFTER ASSEMBLY - JOINING THE MODULES.
DESPUÉS DE LA MONTAJE - UNIÓN DE MÓDULOS.

P = 2x
AE = 2x

Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejuízos das características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobrepos;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- a) No se sienta o aplique sobrepos.
- b) No arrastre los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Como manter sua cozinha Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- a) Do not sit or apply overweight.
- b) Do not drag the product.
- c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.


How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br




M913101



913101-01

BALCÃO 800mm C/ TAMPO 2PT
BASE CABINET 800mm W TOP 2DRS
MUEBLE DE PISO 800mm C/ TAPA 2PT



Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	BAS0060	BASE 769x496x15mm	1
2	FDO0250	FUNDO / BOTTOM / FONDO 795x320x2mm	2
3	LAT0327	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
4	LAT0328	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
5	PRT0320	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 769x432x15mm	1
6	PTA0240	PORTA / DOOR / PUERTA 654x396x15mm	1
7	PTA0241	PORTA / DOOR / PUERTA 654x396x15mm	1
8	RDT0002	RODA TAMPO / BACKSPLASH / SALPICADERO 800x80x15mm	1
9	TPO0034	TAMPO / TOP / TAPA 800x505x24mm	1
10	TRA0159	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 769x60x15mm	2

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136470 + 135891 (-01/-02)

AE  TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	10	DP  AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	4	T  BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	2	D  CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	4	B  CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM	10
P  PARAFUSO, 3,5X25 MM SCREW, 3.5X25 MM TORNILLO, 3.5X25 MM	2	A  PARAFUSO, 3,5X40 MM SCREW, 3.5X40 MM TORNILLO, 3.5X40 MM	12	E  PARAFUSO, 4,0X16 MM SCREW, 4.0X16 MM TORNILLO, 4.0X16 MM	43	G  PARAFUSO, 3,5X25 MM SCREW, 3.5X25 MM TORNILLO, 3.5X25 MM	4	V  PARAFUSO, 5,0X50 MM SCREW, 5.0X50 MM TORNILLO, 5.0X50 MM	4
DS  PARAFUSO, 4,0X14 MM SCREW, 4.0X14 MM TORNILLO, 4.0X14 MM	4	O  PARAFUSO, 4,8X45 MM SCREW, 4.8X45 MM TORNILLO, 4.8X45 MM	2	C  PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	22	N  PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO	2	BD  COLA 100g GLUE PEGAMENTO	1
M  SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN	2	W  SUPORTE PINO SUPPORT PERNO SUPPORT PIN	4						
DJ  PUXADOR HANDLE TIRADOR	2	AC  PÉ FEET PATA	4	DN  PERFIL 769 MM PROFILE 769 MM PERFIL 769 MM	1	J  DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	4		

