

Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota de apoio fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- Não sentar ou aplicar sobrepos;
- Não arrastar os produtos;
- Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
 - Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
 - Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
 - Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
 - Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- No se sienta o aplique sobrepos.
 - No arrastre los productos.
 - Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
 - It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
 - The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
 - Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
 - To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- Do not sit or apply overweight.
 - Do not drag the product.
 - If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

BR 470 entroncamento com RSC 453

Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil

(54) 3463.9444

www.telasul.com.br



assistencia@telasul.com.br



M908002

908002-01/02


ARMÁRIO / CABINET / ALACENA












Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	FDO0233	FUNDO / BOTTOM / FONDO 795x394x2mm	2
2	PRT0288	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 769x290x15mm	2
3	LAT0290	LATERAL / SIDE 800x290x15mm	2
4	PTA0207	PORTA / DOOR / PUERTA 794x396x15mm	1
5	PTA0213	PORTA / DOOR / PUERTA 794x396x15mm	1
6	PRT0282	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 769x258x15mm	1

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136468 + 135891 (-01)

AE		TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	10	DP		AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	4	T		BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	4	CC		CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	6	B		CAVILHA 30x8 MM WOODEN DOWEL 30x8 MM TARUGO DE MADERA 30x8 MM	8
P		PARAFUSO 3,5x25 MM SCREW 3,5x25 MM TORNILLO 3,5x25 MM	2	A		PARAFUSO 3,5x40 MM SCREW 3,5x40 MM TORNILLO 3,5x40 MM	8	E		PARAFUSO 4,0x16 MM SCREW 4,0x16 MM TORNILLO 4,0x16 MM	46	G		PARAFUSO 3,5x25 MM SCREW 3,5x25 MM TORNILLO 3,5x25 MM	4	DS		PARAFUSO 4,0x14 MM SCREW 4,0x14 MM TORNILLO 4,0x14 MM	4
O		PARAFUSO 4,8x45 MM SCREW 4,8x45 MM TORNILLO 4,8x45 MM	4	C		PREGO 10x10MM NAIL 10x10MM CLAVO 10x10MM	39	N		PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO	4	BD		COLA GLUE PEGAMENTO	1	M		SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACION	4
W		SUPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN	4																
DK		PUXADOR HANDLE TIRADOR	2	DN		PERFIL 769 MM PROFILE 769 MM PERFIL 769 MM	1	J		DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	4								





A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:


- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.


- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.













A diagram of a three-compartment shelf unit. The unit consists of a base and two vertical dividers, creating three compartments. The top shelf is labeled '3'. The middle shelf is labeled '5'. The bottom shelf is labeled '7'. The leftmost compartment contains a weight labeled '12 Kg'. The middle compartment contains a weight labeled '22 Kg'. The rightmost compartment contains a weight labeled '6 Kg'. The right side of the unit is labeled '2'. The front edge of the unit is labeled '4'. The back edge of the unit is labeled '6'. The weight on the right is labeled '8'.



AE		TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	16	DP		AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	6	AK		ADESIVO THELA THELA STICKER STICKER THELA	1	T		BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	4	B		CAVILHA 30X8 MM WODDEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM	14
U		FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FIJADOR PARA ESPALDAR	8	DR		GIZ CRAYON CRAYON	1	P		PARAFUSO. 3,5X25 MM SCREW. 3,5X25 MM TORNILLO. 3,5X25 MM	2	A		PARAFUSO. 3,5X40 MM SCREW. 3,5X40 MM TORNILLO. 3,5X40 MM	14	E		PARAFUSO. 4,0X16 MM SCREW. 4,0X16 MM TORNILLO. 4,0X16 MM	45
G		PARAFUSO. 3,5X25 MM SCREW. 3,5X25 MM TORNILLO. 3,5X25 MM	3	O		PARAFUSO. 4,8X45 MM SCREW. 4,8X45 MM TORNILLO. 4,8X45 MM	4	C		PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	50	N		PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO	4	BE		COLA GLUE PEGAMENTO	1
M		SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN	4	W		SUPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN	8												
DK		PUXADOR HANDLE TIRADOR	3	DN		PERFIL 769 MM PROFILE 769 MM PERFIL 769 MM	1	J		DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	6								





Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejuízos às características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- a) Não sentar ou aplicar sobrepos;
- b) Não arrastar os produtos;
- c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.
- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:
- a) No se sienta o aplique sobrepos.
- b) No arrastre los productos.
- c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Como manter sua cozinha Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el mofo en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.
- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.
- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility of Telasul if they are used for a different purpose.
- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.
- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:
- a) Do not sit or apply overweight.
- b) Do not drag the product.
- c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.


How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon, vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
BR 470 entroncamento com RSC 453
Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil
(54) 3463.9444
www.telasul.com.br
assistencia@telasul.com.br



M908501




908101-01 / 02 / 03

BALCÃO 800mm C/ TAMPO 2PT

BASE CABINET 800mm W TOP 2DRS


MUEBLE DE PISO 800mm C/ TAPA 2PT















Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	BAS0060	BASE 769x496x15mm	1
2	FDO0250	FUNDO / BOTTOM / FONDO 795x320x2mm	2
3	LAT0327	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
4	LAT0328	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
5	PRT0320	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 769x432x15mm	1
6	PTA0009	PORTA / DOOR / PUERTA 654x396x15mm	1
7	PTA0029	PORTA / DOOR / PUERTA 654x396x15mm	1
8	RDT0002	RODA TAMPO / BACKSPLASH / SALPICADERO 800x80x15mm	1
9	TPO0034	TAMPO / TOP / TAPA 800x505x24mm	1
10	TRA0159	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 769x60x15mm	2

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136470 + 135891 (-01/-02)

AE TAPA FURO COVER TAPA AGUJERO	10	DP AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	4	T BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO	2	D CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	4	B CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADERA 30X8 MM	10
P PARAFUSO. 3,5X25 MM SCREW. 3.5X25 MM TORNILLO. 3,5X25 MM	2	A PARAFUSO. 3,5X40 MM SCREW. 3.5X40 MM TORNILLO. 3,5X40 MM	12	E PARAFUSO. 4,0X16 MM SCREW. 4.0X16 MM TORNILLO. 4,0X16 MM	43	G PARAFUSO. 3,5X25 MM SCREW. 3.5X25 MM TORNILLO. 3,5X25 MM	4	V PARAFUSO. 5,0X50 MM SCREW. 5.0X50 MM TORNILLO. 5,0X50 MM	4
DS PARAFUSO. 4,0X14 MM SCREW. 4.0X14 MM TORNILLO. 4,0X14 MM	4	O PARAFUSO. 4,8X45 MM SCREW. 4.8X45 MM TORNILLO. 4,8X45 MM	2	C PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	22	N PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCIÓN DE APOYO	2	BD COLA GLUE PEGAMENTO	1
M SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN	2	W SUPORTE PINO SOPORTE PERNO SUPPORT PIN	4						
DC PUXADOR HANDLE TIRADOR	2	AC PÉ FEET PATA	4	DN PERFIL 769 MM PROFILE 769 MM PERFIL 769 MM	1	J DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	4		





A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".
- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.
- Desgaste normal decorrente do uso.
- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.
- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.
- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.
- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.
- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

- É obrigatório fixar o móvel na parede.
- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.
- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.
- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.
- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.
- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.
- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.


- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.
- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.
- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.
- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

thela


M908502

BALCÃO 1200mm S/ TAMPO 2PT 3GV
BASE CABINET 1200mm W/O TOP 2DRS 3DWS
MUEBLE DE PISO 1200mm S/ TAPA 2PT 3 CAJ



Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	BAS0093	BASE 1169x496x15mm	1
2	DIV0149	DIVISÓRIA / PARTITION / PARTICIÓN 594x496x15mm	1
3	FDO0208	FUNDO / BOTTOM / FONDO 390x653x2mm	1
4	FDO0375	FUNDO / BOTTOM / FONDO 804x285x2mm	1
5	FDO0376	FUNDO / BOTTOM / FONDO 804x367x2mm	1
6	GAV0006	FRENTE DE GAVETA / FRONT DRAWER / FRENTE DE CAJÓN 162x396x15mm	2
7	GAV0017	FRENTE DE GAVETA / FRONT DRAWER / FRENTE DE CAJÓN 326x396x15mm	1
8	GCT0003	COSTA DE GAVETA / DRAWER - BACK / COSTA DEL CAJÓN 314x85x15mm	2
9	GCT0011	COSTA DE GAVETA / DRAWER - BACK / COSTA DEL CAJÓN 314x200x15mm	1
10	GFD0003	FUNDO DE GAVETA / BOTTOM DRAWER / FONDO DEL CAJÓN 330x400x2mm	3
11	GLT0001	LATERAL DE GAVETA / DRAWER - SIDE / LATERAL CAJÓN 400x200x15mm	1
12	GLT0002	LATERAL DE GAVETA / DRAWER - SIDE / LATERAL CAJÓN 400x85x15mm	2
13	GLT0003	LATERAL DE GAVETA / DRAWER - SIDE / LATERAL CAJÓN 400x200x15mm	1
14	GLT0004	LATERAL DE GAVETA / DRAWER - SIDE / LATERAL CAJÓN 400x85x15mm	2
15	LAT0477	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
16	LAT0478	LATERAL / SIDE 670x496x15mm	1
17	PRT0321	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 784x432x15mm	1
18	PTA0326	PORTA / DOOR / PUERTA 654x396x15mm	1
19	PTA0327	PORTA / DOOR / PUERTA 654x396x15mm	1
20	TRA0160	TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 1169x60x15mm	2


A line drawing of a kitchen cabinet unit. It features a long countertop with a sink on the left side. Below the countertop, there are three drawers on the left and two large doors on the right. The unit is supported by four legs.




1

It is necessary to separate the parts from the slide set by lifting the lock and pulling it apart.

Es necesario separar las partes del conjunto de rieles levantando la cerradura y separándola.




3




2



ESQUERDO / LEFT / IZQUIERDA = 15
DIREITO / RIGHT / DERECHA = 16

















4



AE		TAPA FUJRO COVER TAPA AGUJERO	18	DP		AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR	6	T		BUCHA ANCHOR TARUJO PLÁSTICO	2
D		CANTONEIRA METÁLICA METAL L BRACKET ESQUINERA METÁLICA	8	B		CAVILHA 30X8 MM WOODEN DOWEL 30X8 MM TARUGO DE MADEIRA 30X8 MM	30	U		FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FIJADOR PARA ESPALDAR	13
P		PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	4	A		PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3,5X40 MM TORNILLO 3,5X40 MM	25	E		PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4,0X16 MM TORNILLO 4,0X16 MM	87
G		PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3,5X25 MM TORNILLO 3,5X25 MM	10	V		PARAFUSO 5,0X50 MM SCREW 5,0X50 MM TORNILLO 5,0X50 MM	5	DS		PARAFUSO 4,0X14 MM SCREW 4,0X14 MM TORNILLO 4,0X14 MM	10
S		PARAFUSO MINIFIX SCREW MINIFIX TORNILLO MINIFIX	8	O		PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4,8X45 MM TORNILLO 4,8X45 MM	2	C		PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM	40
N		PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO	2	BD		COLA GLUE PEGAMENTO	1	BE		COLA GLUE PEGAMENTO	1
M		SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACION	2	R		TAMBOR MINIFIX MINIFIX	8	AB		TAMPA MINIFIX MINIFIX COVER CUBIERTA MINIFIX	8
DC		PUXADOR HANDLE TIRADOR	5	Z		PAR CORRDEÇA 3500X30X12MM PAR RIEL 3500X30X12MM GLIDE PAR 3500X30X12MM	3	BK		DIVISOR TALHERES CUTLERY DIVIDER DIVISOR CUBIERTOS	1
AC		PE FEET PATA	5	J		DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	2	L		DOBRADIÇA HINGE BISAGRA	2



RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS
RULER FOR SCREWS MEASURING
REGLA PARA MEDIR TORNILLOS



Termo de Garantia

A Telasul Indústria de Móveis S.A. oferece 90 (noventa) dias, relativos à garantia legal, na linha de cozinhas de madeira, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Caso seja verificado eventual defeito, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda. A Telasul não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que comercializam os produtos que fabrica, a assumir, em seu nome, qualquer outra garantia que não a constante neste certificado, incluindo, mas não se limitando, àquelas comercializadas no varejo sob o nome de "garantia estendida", que têm como finalidade oferecer um prazo extra de cobertura de problemas. A Telasul não se responsabiliza pela montagem e instalação dos bens adquiridos, as quais deverão seguir as orientações que estão descritas no manual que acompanha o produto. A Telasul reserva-se no direito de efetuar, nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem prejudicar as características essenciais dos mesmos. Se identificado o vício ou defeito de ordem de fabricação, as despesas de transporte para reparo e/ou substituição dos produtos serão de responsabilidade da Telasul. A garantia abrange tão somente a peça em que foi identificado o vício, não sendo obrigatória a troca de todos os itens adquiridos.

Não está coberto pela garantia

- Despesas com seguro e/ou serviços de "garantia estendida".

- Vícios decorrentes de montagem e desmontagem realizadas fora das orientações descritas no manual que acompanha o produto.

- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas, hidráulicas ou relacionados a problemas estruturais do imóvel onde será realizada a instalação.

- Desgaste normal decorrente do uso.

- Danos decorrentes de agentes externos, incluindo, mas não se limitando a: água, infiltrações e/ou umidade, maresia, aquecimento excessivo e/ou incêndio, excesso de luminosidade, entre outros.

- Produtos cujas características originais tenham sido alteradas, bem como aqueles adquiridos de mostruário ou showroom.

- Infestação por pragas em geral, aparecimento de ferrugem, mofo etc.

- Mau uso, caracterizado pela falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso constante do manual ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza.

- Colocação de peso acima do especificado no manual que acompanha o produto.

- Utilização do produto em ambientes sujeitos à incidência de gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

- Eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga, batidas e/ou amassados.

Orientações Gerais

- É obrigatório fixar o móvel na parede.

- É recomendável evitar que o produto seja exposto diretamente ao sol.

- Os acessórios que acompanham o produto devem ser utilizados unicamente para o fim a que se destinam, não existindo responsabilidade da Telasul na hipótese de serem utilizados com finalidade diversa.

- A Telasul não se responsabiliza pelos danos decorrentes da incorreta instalação de pedras, mármore, eletrodomésticos ou qualquer outro item que venha a ser integrado ao produto ora adquirido.

- Para evitar que os pés dos produtos se quebrem e/ou sofram algum dano, é necessário ter alguns cuidados, quais sejam:

a) Não sentar ou aplicar sobrepeso;

b) Não arrastar os produtos;

c) Caso seja necessário mover o produto, deve-se erguer uniformemente nos quatro lados, pela sua parte inferior.

Como conservar sua cozinha Telasul:

- Na limpeza, utilizar pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro. Após, secar, para evitar mofo no produto.

- Nunca utilizar álcool ou produtos abrasivos e, principalmente esponjas de aço ou qualquer material que arranhe a superfície.

- Evitar guardar substâncias ácidas (sal, vinagre limão, cebola etc.) em contato direto com o móvel.

Orientaciones Generales

- Es obligatorio fijar los muebles en la pared.

- Se recomienda evitar la exposición directa del producto al sol.

- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.

- Telasul no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de piedras, mármoles, electrodomésticos o cualquier otro elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.

- Para evitar que los pies del producto se rompan y / o sufran daños, es necesario tomar algunas precauciones, que son:

a) No se sienta o aplique sobrepeso.

b) No arrastre los productos.

c) Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su cocina Telasul:

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.

- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.

- Evite almacenar sustancias ácidas (sal, vinagre, limón, cebolla, etc.) en contacto directo con el mueble.

General Guidelines

- It is mandatory to fix the furniture on the wall.

- It is recommended to avoid direct sunlight exposure in the product.

- The accessories that come with the product must be used only for the purpose for which they are intended and there is no responsibility for Telasul if they are used for a different purpose.

- Telasul is not responsible for damages resulting from the incorrect installation of stones, marbles, appliances, or any other item that may be integrated with the product now purchased.

- To prevent the product's feet from breaking and / or suffering any damage, it is necessary to take some precautions, which are:

a) Do not sit or apply overweight.

b) Do not drag the product.

c) If it is necessary to move the product, it must be lifted uniformly on the four sides, by its bottom.

How to keep your Telasul kitchen:

- Wipe clean, with a soft cloth slightly moistened with water and neutral soap and after that, dry it to avoid mold in the product.

- Do not use alcohol or abrasive products, especially steel sponges or any material that scratches the surface.

- Avoid storing acidic substances (salt, lemon vinegar, onion, etc.) in direct contact with the furniture.

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

BR 470 entroncamento com RSC 453

Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil

(54) 3463.9444

www.telasul.com.br

assistencia@telasul.com.br

700

2300

520

thela

M908504

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Nº

CÓDIGO/CODE

DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN

QTD

1

BAS0058

BASE 669x496x15mm

1

2

FDO0139

FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x164x2mm

1

3

FDO0230

FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x435x2mm

2

4

FDO0251

FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x397x2mm

1

5

FDO0264

FUNDO / BOTTOM / FONDO 695x320x2mm

2

6

LAT0436

LATERAL / SIDE 1435x432x15mm

1

7

LAT0435

LATERAL / SIDE 1435x432x15mm

1

8

LAT0327

LATERAL / SIDE 670x496x15mm

1

9

LAT0328

LATERAL / SIDE 670x496x15mm

1

10

PRT0291

PRATELEIRA / SHELF / REPISA 669x432x15mm

2

11

PRT0292

PRATELEIRA / SHELF / REPISA 669x400x15mm

3

12

PRT0319

PRATELEIRA / SHELF / REPISA 669x432x15mm

1

13

PTA0061

PORTA / DOOR / PUERTA 654x346x15mm

1

14

PTA0062

PORTA / DOOR / PUERTA 654x346x15mm

1

15

PTA0206

PORTA / DOOR / PUERTA 885x346x15mm

2

16

TPO0067

TAMPO / TOP / TAPA 700x520x24mm

1

17

TRA0161

TRAVESSA / CROSSBAR / TRAVESAÑO 669x60x15mm

2

908301-01 / 02 / 03

PANELEIRO / 4 DOORS PANTRY / DESPENSERO

10

11

11

7

17

12

9

1

3

6

3

10

2

4

16

5

5

8

12 Kg

12 Kg

13 Kg

12 Kg

24 Kg

20 Kg

21 Kg

1

COLA GLUE

W = 4x

V = 4x

A = 8x

AE = 8x

AC = 4x

D = 4x

E = 4x

M = 2x

B = 8x

8

17

17

9

1

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136473

AE

TAPA FURO COVER TAPA AGUERO

24

DP

AMORTECEDOR BUFFER AMORTIGUADOR

8

T

BUCHA ANCHOR TARUGO PLÁSTICO

4

CC

CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METALICA

3

D

CANTONEIRA METÁLICA METALIC L BRACKET ESQUINERA METALICA

4

B

CAVILHA 30X6 MM WOODEN DOWEL 30X6 MM TARUGO DE MADEIRA 30X6 MM

26

U

FIXADOR DE COSTA HARDBOARD PANELS HOLDER FIJADOR PARA ESPALDAR

20

P

PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3.5X25 MM

2

A

PARAFUSO 3,5X40 MM SCREW 3.5X40 MM TORNILLO 3.5X40 MM

22

E

PARAFUSO 4,0X16 MM SCREW 4.0X16 MM TORNILLO 4.0X16 MM

81

AT

PARAFUSO 4,0X50 MM SCREW 4.0X50 MM TORNILLO 4.0X50 MM

4

G

PARAFUSO 3,5X25 MM SCREW 3.5X25 MM TORNILLO 3.5X25 MM

6

V

PARAFUSO 5,0X50 MM SCREW 5.0X50 MM TORNILLO 5.0X50 MM

4

DS

PARAFUSO 4,0X14 MM SCREW 4.0X14 MM TORNILLO 4.0X14 MM

8

O

PARAFUSO 4,8X45 MM SCREW 4.8X45 MM TORNILLO 4.8X45 MM

4

C

PREGO 10X10MM NAIL 10X10MM CLAVO 10X10MM

82

N

PROTEÇÃO P/ SUPORTE SUPPORT PROTECTION PROTECCION DE APOYO

4

BD

COLA GLUE PEGAMENTO

1

BE

COLA GLUE PEGAMENTO

1

M

SUPORTE DE FIXAÇÃO MOUNTING BRACKET SOPORTE DE FIJACIÓN

4

W

SUPORTE PINO SUPORTE PERNO SUPPORT PIN

16

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 135893

DC

PUXADOR HANDLE TIRADOR

2

DK

PUXADOR HANDLE TIRADOR

2

AC

PE FEET PATA

4

DM

PERFIL 669 MM PROFILE 669 MM PERFIL 669 MM

3

J

DOBADIÇA HINGE BISAGRA

8

0

1

2

3

4

5

6

RÉGUA PARA MEDIR OS PARAFUSOS

RULER FOR SCREWS MEASURING

REGLA PARA MEDIR TORNILLOS

