



Novo Trabalho Nova Vida



FlexiSpot

Item nº H7

Manual de Montagem



Mesa Lateral


Especificações

Capacidade Máxima de Carga	7 kg
Dimensões do Tampo	700 mm x 400 mm
Altura Máxima	1060 mm
Altura Mínima	660 mm


Lista

Lista de acessórios


Nota: As ilustrações a seguir servem apenas como referência e, em alguns casos, podem diferir da peça real; consulte a peça real. Caso encontre peças faltantes ou tenha problemas na montagem, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.



Preparação para montagem












Instale em um carpete para evitar arranhões



Montagem cooperativa

Lista de peças


No.	Lista de peças	No.	Lista de peças
①	Tampo da mesa x1 	⑤	Base x 1 
②	Travessa x1 	⑥	Chave Allen x1 ST4.2*13 x 4 
③	Alavanca de ajuste x1 	⑦	Porta-copos x1 
④	Coluna de elevação x1 	⑧	Chave Phillips x1 



Guia de montagem

Passo 1: Instale a coluna


D x1



Passo 2: Instale a travessa

A x4


6 x1



Passo 3: Instale o tampo da mesa

B x6


6 x1




Passo 4: Instale a base

C x4


6 x1



Passo 5: Instale o suporte para copos




Passo 6: Vire a mesa




Passo 7: Ajuste a altura da mesa

Para ajustar a altura para cima



Para ajustar a altura para baixo





Este produto contém peças pequenas que apresentam risco de asfixia se ingeridas, portanto mantenha essas peças fora do alcance de crianças.

- Certifique-se de ler e compreender completamente as instruções antes de iniciar a instalação. Se não entender alguma etapa, contate um instalador profissional.
- Mantenha as crianças longe de mesas que podem ser ajustadas eletricamente, assim como das partes que controlam esse movimento. O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes do comportamento imprevisível das crianças.
- Compreenda os riscos associados ao uso deste produto. Crianças com 7 anos ou menos, bem como aquelas com deficiência cognitiva, não devem usar este produto sem supervisão. Crianças não devem brincar com ele.
- A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Operar em ambiente limpo e seguro. Por exemplo, não deixe suas ferramentas espalhadas. Tenha sempre cuidado ao lidar com materiais de embalagem para evitar qualquer tipo de perigo. Existe risco potencial de sufocamento caso crianças brinquem com sacos plásticos!
- Se necessário, conserve a embalagem original para transporte futuro.



Este produto não pode ser descartado como lixo doméstico. Para evitar danos ao meio ambiente, ele deve ser reciclado. Utilize os sistemas de reciclagem disponíveis em sua região ou entre em contato com o distribuidor ou fabricante para obter assistência na reciclagem.



TERMO DE GARANTIA TELASUL

A **Telasul Indústria de Móveis S.A.**, como distribuidora autorizada da FlexiSpot no Brasil, oferece 1 (um) ano de garantia, sendo 90 (noventa) dias de garantia legal e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia contratual, na linha de mesas, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora. Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se acompanhada da respectiva nota/cupom fiscal de venda.

A **Telasul Indústria de Móveis S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade, incluindo as lojas revendedoras, a oferecer garantias diferentes ou adicionais às especificadas neste certificado. Isso inclui, mas não se limita, à "garantia estendida", que visa oferecer um prazo extra para cobertura de problemas. A Telasul também se reserva o direito de realizar modificações em seus produtos, sempre garantindo que suas características essenciais não sejam prejudicadas.

Não estão cobertos pela garantia

- Montagem e desmontagem;
- Eventos ocasionados por falhas em instalações elétricas.
- Desgaste normal decorrente do uso;
- Agentes externos: água, maresia, oxidação (ferrugem) e incêndio;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação de uso ou ainda a utilização inadequada, não recomendada ou em desacordo com as orientações fornecidas pela Telasul quanto à conservação e limpeza;
- Utilização do produto em ambientes sujeitos a umidade excessiva, gases corrosivos ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira, acidez;

TELASUL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

BR 470 entroncamento com RSC 453

Cx. Postal 36 / CEP 95720-000 | Garibaldi/RS | Brasil

(54) 3463.9444 / www.telasul.com.br / assistencia@telasul.com.br